


NOEtop



Aufbau- und Verwendungsanleitung
12.2025

Aufbau- und Verwendungsanleitung

NOEtop Schalung



Inhaltsübersicht

Seite		Seite
1 Sicherheitshinweise, GSV Leitfaden	4	13 Besondere Einsatzbereiche der NOEtop mit integrierter Gurtung 56
1.1 Hinweise zur bestimmungsgemäßen und sicheren Verwendung von Schalungen und Traggerüsten	4	13.1 Einhäuptiges Schalen 56
1.2 Sicherer Abstellen von Wandschalelementen	5	13.1.1 Einsatzbereich 57
2 Systemübersicht NOEtop Rahmenschalung	6	13.1.2 Aufbau einhäuptige Schalung 58
3 Aufbauanleitung	8	13.1.3 Details einhäuptige Schalung 60
3.1 Abladen der Elemente	8	13.1.4 Ankereinbau 62
3.2 Einschalen	8	13.2 Schalen von konischen Wänden 63
3.2.1 Liegende Vormontage der Stellschalung	8	13.3 Schalen von schiefwinkeligen Ecken 64
3.2.2 Aufstellen der Stellschalung	11	13.4 Einsatz bei speziellen Spannstellenvorgaben 65
3.2.3 Aufstellen der Schließschalung	14	14 NOEtop Alu Schalung 66
3.3 Betonieren	15	14.1 Tafelabmessungen NOEtop Alu 66
3.4 Ausschalen	15	14.2 Ecklösung mit Außenecktafel AET NOEtop Alu 67
3.4.1 Ausschalen der Schließschalung -Schalung ohne Gerüst	15	14.3 Aufstockung NOEtop Alu 68
3.4.2 Ausschalen der Stellschalung - Schalung mit Gerüst	17	14.3.1 Schalung liegend und stehend aufgestockt 68
3.5 Vorbereitung zum Abtransport	17	15 Krantransport, Arbeitsgerüste und Abstützung 69
4 Standardaufbau	18	15.1 Krantransport der Schalung 69
4.1 Schalungshöhe 2650 mm	18	15.1.1 Krantransport allgemeine Hinweise 69
4.2 Schalungshöhe 3310 mm	19	15.1.2 Krantransport mehrerer Tafeln im Stapel 69
5 Elementverbindingen	20	15.1.3 Krantransport einzelner Tafeln waagrecht m. Transportsteckern 70
5.1 Verbindung mit NOE Toplock - bis Ausgleich 42 mm	20	15.1.4 Krantransport der Tafeln senkrecht mit Kranbügel 70
5.2 Verbindung mit NOE Toplock X - bis Ausgleich 100 mm	20	15.1.5 Anbau des Kranbügels 71
5.3 Verbindung der Ausgleichstafel - Ausgleich von 50-250 mm	20	15.1.6 Lösen des Kranbügels 71
5.4 Elementverbindung bei Längszugkräften	20	15.1.7 Transport von Kleinteilen mit NOE Box 72
5.5 Handhabung des Toplock X	21	15.1.8 Transport von Richtstützen o.ä. mit NOE Palette 72
5.6 Handhabung des Toplock	22	15.1.9 Transport von Teilen mit NOEcase 72
5.7 Verbindung mit der Richtzwinge - bei Aufstockungen	22	15.2 NOEtop Laufgerüstkonsole 73
5.7.1 Handhabung der Richtzwinge	23	15.2.1 Aufbauanleitung für Laufgerüstkonsole mit Geländer und Belag 73
6 Verspannen der Schalung	25	15.3 NOEtop klappbares Betoniergerüst Stahl 75
6.1 ohne Längenausgleich	25	15.3.1 Detail Aufhängung am Randprofil 75
6.2 mit Längenausgleich bis 50 mm	25	15.3.2 Aufbauanleitung des klappbaren Betoniergerüsts 75
6.3 mit Längenausgleich bis 250 mm	25	15.3.3 Anbau von Leiter und Leiterhalter 77
6.4 Verspannung über der Tafel	26	15.3.4 Innen- und Außenecklösung 78
6.5 Verspannen mit der Multikralle bei Tafelversatz	26	15.4 NOEtop Überfallschutz 79
6.6 Schrägstellen des Spannstsabs	26	15.5 NOEtop Gerüstboden 2600 mm mit Luke 80
7 Ecklösungen	27	15.5.1 Anbau von Leiter und Leiterhalter 80
7.1 Ecke 90°	27	15.5.2 Seitenschutz mit NOEtop Stirngeländer 81
7.1.1 Ecke 90° - mit Außenecktafel AET	27	15.6 Richtstützen bis 5000 mm 82
7.1.2 Ecke 90° - mit Außeneckwinkel AEW	28	15.7 Richtstützen für hohe Schalungen 86
7.1.3 Ecke 90° - Ausschalen von Innenecken IE	29	16 Einzelteile der NOEtop Schalung 86
7.2 Ecke 60 - 180°	29	16.1 NOEtop Großflächentafeln 86
7.2.1 Ecke 60-180° mit verstellb. Ecken und Multifunktionstafel MFP	30	16.1.1 NOEtop Großtafel 2650 x 5300 mm 86
7.2.2 Ecke 60-180° mit verstellb. Ecken und Standardtafeln	31	16.1.2 NOEtop Großtafel 2650 x 3310 mm 87
8 Stirnabschalung	32	16.1.3 NOEtop Großtafel 2650 x 2650 mm 88
9 Aufnahme der Zugkräfte bei Außenecke und Endabschalung	33	16.2 NOEtop Standardtafeln 89
10 Lösungen Schalungsanschlüsse	34	16.2.1 Übersicht Schalungselemente 89
10.1 Anschluss quer an bestehende Wand	34	16.2.2 Ansichten und Schnitte 90
10.2 Anschluss längs an bestehende Wand	34	16.3 NOEtop Multifunktionstafel MFP 91
10.3 Anschluss von T-Wänden	35	16.4 NOEtop Außenecktafel AET 92
10.4 Pfeilervorlagen	36	16.5 NOEtop Innenecke IE 250 x 250 mm 93
10.5 Wandversprung	37	16.6 NOEtop Außeneckwinkel AEW 93
10.6 Wandversatz	37	16.6.1 Außeneckwinkel Stahl 93
11 Aufstocken der Schalung	38	16.6.2 Außeneckwinkel Alu 93
11.1 Übersicht Tafelkombinationen	38	16.7 Verstellbares Außeneck 60°-180° mit NOEplast-Leiste 94
11.2 Schalungsaufstockung mit stehenden Tafeln	39	16.8 Verstellbares Inneneck 60°-180° mit NOEplast-Leiste 95
11.2.1 stehend aufgestockt mit Tafeln 660 mm hoch	39	16.9 Ausgleichstafel 96
11.2.2 stehend aufgestockt mit Tafeln 1325 mm hoch	39	16.10 Füllstück 96
11.2.3 stehend aufgestockt mit Tafeln 2650 bzw. 3310 mm hoch	40	16.11 NOEtop Ausschalecke 300x300 97
11.2.4 Verspannungsmöglichkeiten bei der Kombination von verschiedenen Schalungshöhen	41	16.12 Profil- und Füllholz 97
11.3 Schalungsaufstockung mit liegenden Tafeln	42	16.13 NOEtop Alu Tafeln 98
11.3.1 Aufstockung 250 mm mit Toplock	42	16.14 NOEtop Alu Außenecktafel AET 98
11.3.2 Aufstockung 400-500 mm mit Toplock	42	16.15 Verbindungsmittel 99
11.3.3 Aufstockung 400-500 mm mit Richtzwinge und Toplock	42	16.16 Verspannung 100
11.3.4 Aufstockung 550-1325 mm mit Toplock	43	16.17 Gurtungen und Hammerkopfschrauben 101
11.3.5 Aufstockung 550-1325 mm mit Richtzwinge und Toplock	43	16.18 Transportmittel 102
11.4 Aufstockung Großflächentafeln	44	16.19 Fundamentverspannung 103
12 Besondere Einsatzbereiche der NOEtop	45	16.20 Gerüste und Zubehör 103
12.1 Schalen von Rechteckstützen mit AE -Tafeln	45	16.21 Richtstreben 110
12.2 Übersicht NOEtop Ausschalecke	46	16.22 Schalungsaflager 111
12.2.1 Einschalen mit der Ausschalecke	47	Anhang I: Außenecktafeln b=750 mm 112
12.2.2 Betonieren	48	Anhang II: Tafelhöhe 3000 mm (symmetrisches Tafelbild) 114
12.2.3 Ausschalen	48	
12.2.4 Anbau an die NOEtop Schalelemente	50	
12.2.5 Ausschal- und Einschalstellung der Ausschalecke	51	
12.2.6 Aufstocken der NOEtop Ausschalecke	52	
12.2.7 Krantransport	54	
12.3 Einsatz als Fundamentschalung	55	

1. Sicherheitshinweise, GSV Leitfaden

1.1 Hinweise zur bestimmungsgemäßen und sicheren Verwendung von Schalungen und Traggerüsten

Der Unternehmer hat eine Gefährdungsbeurteilung und eine Montageanweisung aufzustellen.

Letztere ist in der Regel nicht mit einer Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) identisch.

- **Gefährdungsbeurteilung:** Der Unternehmer ist verantwortlich für das Aufstellen, die Dokumentation, die Umsetzung und die Revision einer Gefährdungsbeurteilung für jede Baustelle. Seine Mitarbeiter sind verpflichtet zur gesetzkonformen Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen.
- **Montageanweisung:** Der Unternehmer ist für das Aufstellen einer schriftlichen Montageanweisung verantwortlich. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung bildet eine der Grundlagen zur Aufstellung einer Montageanweisung.
- **Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV):** Schalungen sind technische Arbeitsmittel, die nur für eine gewerbliche Nutzung bestimmt sind. Die bestimmungsgemäße Anwendung hat ausschließlich durch fachlich geeignetes Personal und entsprechend qualifiziertes Aufsichtspersonal zu erfolgen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) ist integraler Bestandteil der Schalungskonstruktion. Sie enthält mindestens Sicherheitshinweise, Angaben zur Regelausführung und bestimmungsgemäßen Verwendung sowie die Systembeschreibung. Die funktionstechnischen Anweisungen (Regelausführung) in der Aufbau- und Verwendungsanleitung sind genau zu befolgen. Erweiterungen, Abweichungen oder Änderungen stellen ein potenzielles Risiko dar und bedürfen deshalb eines gesonderten Nachweises (so mithilfe einer Gefährdungsbeurteilung) respektive einer Montageanweisung unter Beachtung der relevanten Gesetze, Normen und Sicherheitsvorschriften. Analoges gilt für den Fall bauseits gestellter Schalungs-/Traggerüstteile.
- **Verfügbarkeit der AuV:** Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die vom Hersteller oder Schalungslieferanten zur Verfügung gestellte Aufbau- und Verwendungsanleitung am Einsatzort vorhanden, den Mitarbeitern vor Aufbau und Verwendung bekannt und jederzeit zugänglich ist.
- **Darstellungen:** Die in der Aufbau- und Verwendungsanleitung gezeigten Darstellungen sind zum Teil Montagezustände und sicherheitstechnisch nicht immer vollständig. Eventuell in diesen Darstellungen nicht gezeigte Sicherheitseinrichtungen müssen trotzdem vorhanden sein.
- **Lagerung und Transport:** Die besonderen Anforderungen der jeweiligen Schalungskonstruktionen bezüglich der Transportvorgänge sowie der Lagerung sind zu beachten. Exemplarisch ist die Anwendung entsprechender Anschlagmittel zu nennen.
- **Materialekontrolle:** Das Schalungs- und Traggerüstmaterial ist bei Eingang auf der Baustelle/am Bestimmungsort sowie vor jeder Verwendung auf einwandfreie Beschaffenheit und Funktion zu prüfen. Veränderungen am Schalungsmaterial sind unzulässig.
- **Ersatzteile und Reparaturen:** Als Ersatzteile dürfen nur Originalteile verwendet werden. Reparaturen sind nur vom Hersteller oder von autorisierten Einrichtungen durchzuführen.
- **Verwendung anderer Produkte:** Vermischungen von Schalungskomponenten verschiedener Hersteller bergen Gefahren. Sie sind gesondert zu prüfen und können zur Notwendigkeit der Aufstellung einer eigenen Aufbau- und Verwendungsanleitung führen.
- **Sicherheitssymbole:** Individuelle Sicherheitssymbole sind zu beachten. Beispiele:



Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Sachschäden respektive Gesundheitsschäden (auch Lebensgefahr) führen.



Sichtprüfung: Die vorgenommene Handlung ist durch eine Sichtprüfung zu kontrollieren.




Hinweis: Ergänzende Angaben zur sicheren, sach- und fachgerechten Ausführung der Tätigkeiten.




- **Sonstiges:** Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die sicherheitstechnische Anwendung und Verwendung der Produkte sind die länderspezifischen Gesetze, Normen sowie weitere Sicherheitsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. Sie bilden einen Teil der Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezüglich des Arbeitsschutzes. Hieraus resultiert unter anderem die Pflicht des Unternehmers, die Standsicherheit von Schalungs- und Traggerüstkonstruktionen sowie des Bauwerks während aller Bauzustände zu gewährleisten. Dazu zählen auch die Grundmontage, die Demontage und der Transport der Schalungs- und Traggerüstkonstruktionen respektive deren Teile. Die Gesamtkonstruktion ist während und nach der Montage zu prüfen.

1.2 Sicheres Abstellen von Wandschalelementen

Schalung doppelseitig



Schalung einseitig



Zur Vermeidung von Unfällen Elemente immer standsicher abstellen (abspannen, verspannen, andübeln), ggf. sicher auf dem Boden ablegen.

Werden die Richtstützen mit einem Bodenanker angedübelt, müssen sie zug- und druckfest sein. Bei einzelnen Tafeln sind mindestens 2 Richtstützen anzubauen.

Zur Standsicherheit bei Windlast Abhebesicherung anbringen.


Länge und Befestigung der Richtstützen s. 15.6 und 15.7.

- 1 Bodenanker
- 2 Spannstab
(zug- und druckfest befestigt)
- 3 zugfeste Abspaltung
- 4 Richtstütze
- 5 Auftriebsicherung
mit Fixierkralle

2. Systemübersicht NOEtop Rahmenschalung

Verspannung ø15 mm - zul. Betondruck 60 kN/m² nach DIN 18218 !

Verspannung ø20 mm - zul. Betondruck 88 kN/m² nach DIN 18218 !




Tafeln mit integrierter Gurtung

siehe 16.1

Multifunktionspanel

siehe 16.3

Aufbau- und Verwendungsanleitung
NOEtop Schalung



Standardtafeln
siehe 16.2

NOEtop Schalung

3. Aufbauanleitung

Nachfolgend wird die Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte schematisch dargestellt. Beim Einschalen empfiehlt es sich in der Ecke zu beginnen, beim Ausschalen arbeiten Sie am besten von der Endabschalung bzw. vom Ausgleich zur Ecke.

- Verweist auf die detaillierte und ausführliche Darstellung der Arbeitsschritte in den jeweiligen Kapiteln.

! Vor dem Schalungseinsatz ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung durchzulesen, und es sind die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln unbedingt zu beachten!

Sämtliche Personen, die mit dem Produkt arbeiten, sind von einem fachlich geeigneten Aufsichtsführenden der Baustelle einzuweisen.

! Grundsätzlich muß für alle Situationen auf der Baustelle eine Gefährdungsanalyse durch eine verantwortliche Person durchgeführt werden.
Einzusetzen ist nur einwandfreies Material, daher Sichtkontrolle bzw. Prüfung der einzelnen Bauteile bei sämtlichen Arbeitsschritten!

3.1 Abladen der Elemente



- 15.1 Schalungstransport beachten

3.2 Einschalen

3.2.1 Liegende Vormontage der Stellschalung

- ◆ Zur Montage der Elementverbände Tafeln auf geeignetem ebenem Untergrund liegend mit Schalschlössern verbinden. Beschädigungen der Schalhaut sind zu vermeiden, z.B. durch Kantholzunterlagen.

- Elementverbindung Kapitel 5 beachten




- ◆ Konsolen für Laufgerüst einhängen



Sitz und Sicherung prüfen!

- Laufgerüstkonsolen 15.2 und 15.5 beachten


Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




Erstes Element mit Bühne und Durchstieg

- ◆ NOEtop Gerüstboden 2600 mm mit Luke am 1. Element bzw. Belagbohlen (an weiteren Elementen) anbringen.

→ Gerüst 15.2 und 15.5 beachten




Die weiteren Elemente mit Dielenbelag



Geländerbretter und Bordbrett anbringen.

→ Gerüst 15.2 und 15.5 beachten



- ◆ Am 1. Element: Leiterhalter an der Tafel anbringen und Leiter am Halter und an der Arbeitsbühne befestigen.


→ Gerüst 15.5 beachten

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




- ◆ Richtstützen befestigen (am ersten Elementverband 2 Stück, jedes weitere montierte Element 1 Stütze).

→ Richtstützen 15.6 und 15.7 beachten



Erstes Element mit 2 Richtstützen





Die weiteren Elemente mit einer Stütze

- ◆ Am ersten Element des Betoniertakts und am letzten (bei Bedarf auch an Ecken, Versprüngen etc.) Absturzsicherung an der Stirnseite anbringen.

Seitenschutz mit Gerüstboden Adapter Geländerrohr
Teil-Nr. 550025 und Geländerrohren.

Alternativ: Seitenschutz mit NOEtop Stirngeländer
(siehe 15.5.2)

Seitenschutz mit Schutzgeländerzwingen



- ◆ Element lt. Punkt 3.2.2 aufstellen und weitere Elemente für den Betonierabschnitt wie beschrieben vormontieren.

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung



3.2.2 Aufstellen der Stellschalung




Für sicheren Transport:
Max. Tragfähigkeit des Kranbügels beachten!




max. 20 KN senkrecht
→ Tabelle 15.1.4 beachten
→ Betriebsanleitung

- ◆ Kranbügel mit Gehänge anschlagen und Verband langsam mit Kran aufheben (Bei zu schnellem Anheben können die Richtstützen am Boden aufschlagen!).
→ Schalungstransport 15.1 beachten



NOEtop Schalung

- ♦ Wenn der Elementverband am Einsatzort positioniert und ausgerichtet ist, Elementabstützung kraftschlüssig am Boden andübeln.
→ Richtstützen 15.6 und 15.7 beachten



1 Schraube MMS plus 16x130

Teil-Nr. 313151

2 Fußlager Richtstütze

- ♦ Wenn die Richtstützen vorschriftsgemäß befestigt sind, Laufgerüst über die Leiter betreten und die Kranbügel vom Laufgerüst aus aushängen.
→ 15.1.4 Kranbügel beachten

Zur Standsicherheit vor dem Lösen der Kranbügel Richtstützen zug- und druckfest andübeln.



ACHTUNG: Absturzgefahr auf der Schalungseinnenseite!


(Bei Höhen > 2 m durch Maßnahmen zum Überfallschutz Sicherheit gewährleisten!)

→ siehe 15.4

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung



- ◆ Die weiteren Elemente lt. 3.2.1 vormontieren und mit dem Kran zum Einsatzort heben.



- ◆ Erst Verbindungsmittel anbringen und Richtstütze kraftschlüssig andübeln, dann die Kranhaken vom Laufgerüst aus lösen.
Hierzu mit der Leiter durch die Luke auf die Arbeitsbühne des 1. Elements steigen und von dort weitergehen.

Zur Standsicherheit vor dem Lösen der Kranbügel Verbindungsmittel anbringen und Richtstützen zug- und druckfest andübeln.



ACHTUNG: Absturzgefahr auf der Schalungseinnenseite!

(Bei Höhen > 2 m durch Maßnahmen zum Überfallschutz Sicherheit gewährleisten!)

→ siehe 15.4

ACHTUNG: Absturzgefahr an der offenen Gerüstseite, entsprechende Aufmerksamkeit erforderlich!

NOEtop Schalung

3.2.3 Aufstellen der Schließschalung


- ◆ Stellschalung vorbereiten: auf Schalungsvorder- und Rückseite Trennmittel entsprechend den Verarbeitungshinweisen aufbringen, Bewehrung stellen, Anker und Hüllrohre einbauen, nicht benötigte Spannlöcher mit Stopfen verschließen.



Sofern bei Schalhöhe > 2,00 m an der Stellschalung noch kein Überfallschutz angebracht wurde, müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten (ggf. dann liegende Vormontage).

→ 15.4 Überfallschutz beachten

- ◆ Kranbügel an Schließschalung anschlagen, mit Kran aufheben, auf Schalungsvorder- und Rückseite Trennmittel lt. Verarbeitungshinweisen aufbringen und am Einsatzort positionieren



Kranbügel erst lösen, wenn beim ersten Element die Anker gesetzt sind bzw. bei den weiteren Elementen ein oberer Anker eingebaut und verspannt und die Verbindungsmittel gesetzt sind.

- ◆ Wenn das Element gesichert ist, über die Leiter auf die Bühne der Stellschalung gehen und Kranbügel von dort aushängen. Hierbei erhöhte Aufmerksamkeit, da Absturzgefahr! Alternativ den Kranbügel von unten lösen.

→ 15.4 Überfallschutz und 15.1 Krantransport beachten

- ◆ Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Takt eingeschaltet ist.

NOEtop Schalung

3.3 Betonieren



Vor dem Betonieren Anker und Verbindungsmittel kontrollieren auf
 - Vollzähligkeit
 - richtige Positionierung
 - korrekte Verriegelung

- ◆ Beim Betonieren den zulässigen Druck nicht überschreiten (DIN 18218 "Frischbetondruck auf lotrechte Schalung"), d.h. auf die Steiggeschwindigkeit achten.

- bei Verspannung ø15 mm	zul. Betondruck 60 KN/m ²
- bei Verspannung ø20 mm	zul. Betondruck 88 KN/m ²

- ◆ Beim Rütteln DIN 4235 Teil 2 "Verdichten durch Rütteln" beachten.

3.4 Ausschalen

3.4.1 Ausschalen der Schließschalung - Schalung ohne Gerüst




Vor dem Ausschalen beachten:

- Ausschalfrist!
- Betondruckfestigkeit!


Beim Ausschalen mit der Schalung ohne Abstützung beginnen!

- ◆ Zur Sicherung des Elements bzw. des Elementverbands Kranbügel mit Gehänge anschlagen. Die Bedienung erfolgt vom gegenüberliegenden Laufgerüst aus.



NOEtop Schalung

- ◆ Anker des auszuschalenden Elements bzw. Elementverbands ausbauen, Verbindungsmitte zum Nachbarelement entfernen und Element vom Beton lösen. Dazu Hebeleisen o.ä. verwenden, keinesfalls mit dem Kran losreißen.



Schalung nicht mit dem Kran vom Beton losreißen!

Beim Anheben nicht im Ausschwenkbereich der Schalung aufhalten!


Bei schwer auszuschalenden Elementen nochmalige Kontrolle, ob alle Anker komplett ausgebaut sind!

- ◆ Element standsicher abstellen (siehe 1.2) und Kranbügel lösen (siehe 15.1.6).
- ◆ Die Schalelemente vor jedem weiteren Einsatz reinigen und Trennmittel auftragen.

3.4.2 Ausschalen der Stellschalung - Schalung mit Gerüst

- ◆ Lose Teile auf dem Laufgerüst entfernen und Kranbügel mit Gehänge am Elementverband vom Laufgerüst aus anschlagen.

 Für den sicheren Aufgang:
Elementverband mit Durchstiegseinheit als letztes ausschalen



- ◆ Verdübelung der Abstützung lösen, Verbindungsteile zum Nachbarverband entfernen und Elemente vom Beton lösen. Dazu Hebeleisen o.ä. verwenden, keinesfalls mit dem Kran losreißen.
- ◆ Element standsicher abstellen (siehe 1.2) und Kranbügel lösen (siehe 15.1.6).


3.5 Vorbereitung zum Abtransport

- ◆ Abstützung, Gerüst und Elemente demontieren. Siehe hierzu Kapitel 3.2 in umgekehrter Reihenfolge.
- ◆ Gereinigte Elemente stapeln und zu Einheiten bündeln, die einen sicheren Transport gewährleisten. Kleinteile sicher in NOE Boxen transportieren.
→ Schalungstransport 15.1 beachten


4. Standardaufbau

4.1 Schalungshöhe 2650 mm

◆ Ansicht



◆ Schnitt



- 1 NOEtop Schaltafel
- 2 Verspannung
- 3 Laufgerüstkonsole Teil-Nr. 552204
- 4 Geländerrohr Teil-Nr. 111400 oder Teil-Nr. 111403
- 5 Stecker Teil-Nr. 890834
- 6 Richtstütze
- 7 NOEtop Klemmhalter Geländerrohr Teil-Nr. 552214


Aufbau- und Verwendungsanleitung
NOEtop Schalung



4.2 Schalungshöhe 3310 mm

◆ Ansicht


zulässiger Betondruck - s. Punkt 4.1



Stoß mit Toplock
Teil-Nr. 137976

Stoß mit Toplock X
Teil-Nr. 137960

◆ Schnitt





- 1 NOEtop Schalttafel
- 2 Verspannung
- 3 Laufgerüstkonsole Teil-Nr. 552204
- 4 Geländerrohr Teil-Nr. 111400 oder Teil-Nr. 111403
- 5 Stecker Teil-Nr. 890834
- 6 Richtstütze
- 7 NOEtop Klemmhalter Geländerrohr Teil-Nr. 552214

NOEtop Schalung

5. Elementverbindungen



(Verspannung nicht dargestellt - siehe Kapitel 6)

5.1 Verbindung mit NOE Toplock - bis Ausgleich 42 mm



Das NOE Toplock kann am Tafelstoß mit einem Ausgleich von 0-42 mm eingesetzt werden.


5.2 Verbindung mit NOE Toplock X - bis Ausgleich 100 mm




Das NOE Toplock X kann am Tafelstoß mit einem Ausgleich von 0-100 mm eingesetzt werden.

5.3 Verbindung bei Einsatz der Ausgleichstafel - Ausgleich von 50-250 mm


Detail Befestigung der Richtschiene



Verspannung erfolgt durch die Tafel mit Traverse



5.4 Elementverbindung bei Längszugkräften



Bei Längenausgleichen die Verbindungs- schraube durch einen Spannstab und zusätzlichen Sprint ersetzen

1 NOEtop Schalttafel

2 NOE Toplock Teil- Nr. 137976

3 NOE Toplock X Teil- Nr. 137960

4 Ausgleich

5 Ausgleichstafel

6 Richtschiene Teil-Nr. 135208

7 Hammerkopfschraube mit Griff Teil-Nr. 319338

8 Spannstab 300 Teil-Nr. 670300 mit Sechskantmutter 30 mm Teil-Nr. 680900 und Flügelmutter m. Auflpl. Teil-Nr. 691700

9 Verbindungsschraube Teil-Nr. 135019 mit Auflagerplatte Teil-Nr. 691500 und Sprint Teil-Nr. 680580

bzw. bei Ausgleich Spannstab, 2x Platte und 2x Sprint


Aufbau- und Verwendungsanleitung

NOEtop Schalung




5.5 Handhabung des Toplock X

- ◆ Die Tafeln möglichst passgenau nebeneinander stellen. Schalschloss komplett öffnen.





Ansicht A



- ◆ Das Toplock X horizontal über den Schalungsstoß schieben, den Keil mit den Fingern etwas anheben und starre Backe am Rahmen der Schalung anlegen.

- ◆ Bewegliche Backe zuschieben, bis sie am Profil anliegt. Zum Fixieren des Schlosses Keil loslassen und nach unten drücken.
- ◆ Keil mit Hammer einschlagen.



Anzahl der Toplock X



Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	3
2650 mm	2
1325 mm	2
660 mm	1

→ Darstellung im Schnitt siehe 4.1 und 4.2




In Fällen erhöhter Zugbelastung (Eckbereich, Abschalung, etc.) ist die Anzahl der Verbindungsmittel zu erhöhen

5.6 Handhabung des Toplock

- Die Tafeln möglichst passgenau nebeneinander stellen. Das geöffnete Schalschloss horizontal über den Schalungsstoß schieben. Hierbei den Keil mit den Fingern etwas anheben. Starre Backe am Rahmen der Schalung anlegen.

- Bewegliche Backe zuschieben, bis sie am Profil anliegt. Zum Fixieren des Schlosses Keil loslassen und nach unten drücken.

- Keil mit Hammer einschlagen.



Anzahl der Toplock

Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	3
2650 mm	2
1325 mm	2
660 mm	1


→ Darstellung im Schnitt siehe 4.1 und 4.2

In Fällen erhöhter Zugbelastung (Eckbereich, Abschalung, etc.) ist die Anzahl der Verbindungsmittel zu erhöhen


→ Kapitel Ecklösungen und Aufnahme von Zugkräften beachten

5.7 Verbindung mit der Richtzwinge - bei Aufstockungen

Aufstockung mit stehender Tafel



Aufstockung mit liegender Tafel




Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung





5.7.1 Handhabung der Richtzwinge

Bei Aufstockung mit stehender Tafel




- ◆ Die Tafeln möglichst passgenau aufeinander stellen (bei liegendem Aufbau nebeneinander). Die Richtzwinge über den Schalungsstoß schieben und die starre Backe am Rahmen der Aufstock-Tafel anlegen.

- ◆ Zum Schließen der Zwinge am Stoß Keil an der beweglichen Backe mit dem Hammer einschlagen.



- ◆ Die beiden äußeren beweglichen Backen jeweils so an das Hutprofil schieben, dass sie die Profile umschließen




- ◆ und Keile mit Hammer einschlagen.

- 1 Tafel stehend
- 2 Keil
- 3 Hutprofil
- 4 Backe starr
- 5 Backe beweglich
- 6 Backe bewegl. außen




NOEtop Schalung

Bei Aufstockung mit liegender Tafel



- ◆ Die Tafeln möglichst passgenau aufeinander stellen (bei liegendem Aufbau nebeneinander). Die Richtzwinge über den Schalungsstoß schieben und die starre Backe am Rahmen der Aufstock-Tafel anlegen. Dabei darauf achten, dass die Zwinge so eng neben dem Hutprofil der liegenden Tafel liegt, dass die Nase darin eingreift (siehe unten).

- ◆ Zum Schließen der Zwinge am Stoß Keil an der beweglichen Backe mit dem Hammer einschlagen.




- ◆ Die untere bewegliche Backe so an das Hutprofil schieben, dass sie das Profil umschließt und Keil einschlagen.

Die Befestigung der unteren Backe bei 2 liegenden Tafeln erfolgt wie oben beschrieben.

- ◆ Bei der oberen Backe darauf achten, dass der Zapfen in das Hutprofil der liegenden Tafel eingreift und Keil einschlagen.

Schnitt obere bewegl. Backe und Hutprofil liegende Tafel




- 1 Tafel stehend
- 2 Keil
- 3 Hutprofil
- 4 Backe starr
- 5 Backe beweglich
- 6 Backe bewegl. außen
- 7 Tafel liegend
- 8 Zapfen

NOEtop Schalung


6. Verspannen der Schalung

Die Darstellungen und die angegebenen Teil-Nummern beziehen sich auf die Verspannung ø15. Bei höherem Betondruck sind Spannstäbe ø20 einzubauen und die Teilnummern entsprechend zu wählen. Auf eine Darstellung der Verbindungsmitte wurde hier verzichtet.

6.1 Ohne Längenausgleich (Verspannung durch die Tafel)



6.2 Mit Längenausgleich bis 50 mm (Verspannung durch die Tafel)




Es dürfen nur Spannstäbe mit Zulassung verwendet werden.


Die Verspannungsplatte muss die Last auf beide Tafelrahmen verteilen. Bei Bedarf sind zur Kraftübertragung Ausgleichstraversen oder Gurtungen einzusetzen.

6.3 Mit Längenausgleich bis 250 mm

Verspannung durch den Ausgleich



Verspannung durch die Tafel



- 1 Schwupp-Spannstab durch die Tafel
- 2 Schwupp-Spannstab durch den Ausgleich
- 3 Flügelmutter mit Auflagerplatte
Teil-Nr. 691700
- 4 Ausgleichstraverse Teil-Nr. 135109
- 5 PVC-Hüllrohr Teil-Nr. 692400 mit
Konus Teil-Nr. 694900
- 6 Stopfen für nichtbenötigtes Spannloch
Teil-Nr. 693409




Vor dem Betonieren prüfen, ob alle notwendigen Spannstäbe gesetzt und die Muttern angezogen sind. Bei Tafeln mit Kragarm müssen alle Spannstellen eingebaut sein.

Beim Betonieren zulässigen Betondruck beachten:
Verspannung ø15 60 KN/m²
Verspannung ø20 88 KN/m²

Detaillierte Lösungen z.B. für Aufstockung, Ecken, geneigte Wände, Schrägstellung des Spannstabs etc. entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kapiteln.


6.4 Verspannung über der Tafel

mit der Verspannungskralle z.B. bei Aufstockungen




6.5 Verspannen mit der Multikralle bei Tafelversatz

(Alternativ auch mit der Verspannungskralle Teil-Nr. 137500 möglich)




6.6 Schrägstellen des Spannstabs

◆ im Randprofil



Schrägstellung des Spannstabes
bei ø20 max. 2,2° (entspr. 38 mm/m)
bei ø15 max. 5,1° (entspr. 89 mm/m)

◆ im Gurtungsprofil der Großflächentafel



Schrägstellung des Spannstabes
bei ø20 max. 2,3° (entspr. 40 mm/m)
bei ø15 max. 5,1° (entspr. 89 mm/m)

NOEtop Schalung

7. Ecklösungen

7.1 Ecke 90°


7.1.1 Ecke 90° - mit Außenecktafel AET

Für Wandstärken W_1 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 mm ($L=112,5 \text{ mm} = \text{Mitte 1. Loch - AET normal}$)125, 175, 225, 275, 325, 375, 425 mm ($L=137,5 \text{ mm} = \text{AET gedreht}$)

Lochraster der AET im 50 mm Raster. Durch Drehen der AET wird ein Raster von 25 mm möglich (bei 3310 und 660 mm hoher Schalung Verspannung dann durch AET nicht möglich, da Höhe Lochreihe unsymmetrisch).



Zur Aufnahme der Zugkräfte die Angaben von Kapitel 9 beachten!



Wandstärke	W_1	W_2	
	Außenecktafel AET	Passtafel B [mm]	* Ausgleich [mm]
125	gedreht	400	25 innen
150	normal	400	---
175	gedreht	400	25 außen
200	normal	450	---
225	gedreht	500	25 innen
250	normal	500	---
275	gedreht	500	25 außen
300	normal	550	---
325	gedreht	550	25 außen
350	normal	550	50 außen
375	gedreht	550	75 außen
400	normal	550	100 außen
425	gedreht	750	75 innen
450	normal	750	50 innen


*Ausgleich innen: $B > 250 + W$, Ausgleich außen: $B < 250 + W$

Die dargestellte Ecke kann auch spiegelbildlich erstellt werden.


Zum Einbau der Ausgleiche siehe Kapitel 5 und 6.

Detail Eckverbindung

Draufsicht



Schnitt

Multikralle über
Hutprofil geschoben

Anzahl der Verbindungen

Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	4
2650 mm	3
1325 mm	2
660 mm	1


- 1 Multikralle Teil-Nr. 164030
- 2 Spannstab 300 mm Teil-Nr. 670300
- 3 Flügelmutter mit Auflagerplatte Teil-Nr. 691700
- 4 NOEtop Tafel
- 5 NOEtop AE-Tafel 1000

NOEtop Schalung

7.1.2 Ecke 90° - mit Außeneckwinkel AEW

- ♦ AEW angeklemmt

→ Wandstärken bis 350 mm



Anzahl der Verbindungen



Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	4
2650 mm	4
1325 mm	2
660 mm	2


Die Anzahl der Verbindungen entspricht der Anzahl der Querbohrungen des AEW.




Zur Aufnahme der Zugkräfte die Angaben von Kapitel 9 beachten!

- ♦ AEW geschraubt


Beim AEW Stahl werden Verbindungsschrauben oder Schrauben M18 verwendet, beim AEW Alu Schrauben M16, siehe Detail.



- ♦ Detail Schraubverbindung AEW Stahl



- ♦ Detail Schraubverbindung AEW Alu



NOEtop-Passtafeln B für Wandstärke W

Wandstärke W	Breite B (Schalttafel)
150 mm	400 mm
200 mm	450 mm
250 mm	500 mm
300 mm	550 mm
500 mm	750 mm *
750 mm	1000 mm *

* AEW verschraubt



Verbindung mit Keilzwinge Teil-Nr. 138090 beim AEW ALU nicht möglich!

Abmessungen Tafeln und Ausgleiche für andere Wandstärken siehe 7.1.1 Ecklösung mit AET (W_2)


- 1 AEW Stahl
- 2 AEW Alu
- 3 Schalttafel als Passtafel Ecke
- 4 Verbindungsschraube Teil-Nr. 135019
- 5 Sprint Teil-Nr. 680580
- 6 Auflagerplatte Teil-Nr. 691500
- 7 M16x140 Teil-Nr. 314250
- 8 M18x100 Teil-Nr. 318801

NOEtop Schalung


7.1.3 Ecke 90° - Ausschalen von Innenecken

Der Winkel der Inneneckeelemente kann zum Ausschalen verkleinert werden.

Ecke eingeschalt




Ecke zum Ausschalen




7.2 Ecke 60-180°

Ecklösung mit verstellbaren Eckelementen

Verstellb. Innenecke



Verstellb. Außenecke




Die beweglichen Ecken werden durch Gelenkhebel fixiert. Die elastischen Bänder erstellen ein abgerundetes Eck ohne Abdruck eines Scharniers.

NOEtop Schalung

Tabelle für spitz- und stumpfwinklige Ecken

Variante I: Ausgleich innen A_i




Variante I: Ausgleich innen (A_i in mm)

Wandstärke B in mm	Winkel w							
	60°	70°	80°	90°	100°	120°	135°	150°
150	104	A_i	A_i	A_i	0	47	73	96
200	17	85	137	A_i	A_i	18	52	82
240	A_i	28	90	138	A_i	A_i	36	72
250	A_i	A_i	78	128	A_i	A_i	32	69
300	-	A_i	18	78	129	A_i	11	56
350	-	-	A_i	28	87	A_i	A_i	42
400	-	-	A_i	A_i	45	153	A_i	29
Tafel 1	750 mm				1000 mm			

Ausgleiche > 100 mm sind auf zwei zu verteilen.

Variante II: Ausgleich außen A_a



Variante II: Ausgleich außen (A_a in mm)


Wandstärke B in mm	Winkel w							
	60°	70°	80°	90°	100°	120°	135°	150°
150	A_i	93	53	21	0	A_i	A_i	A_i
200	A_i	A_i	113	71	37	A_i	A_i	A_i
240	52	A_i	A_i	111	71	5	A_i	A_i
250	69	14	A_i	121	79	11	A_i	A_i
300	156	57	A_i	A_i	133	40	A_i	A_i
350	-	129	42	A_i	A_i	68	10	A_i
400	-	-	101	22	A_i	97	31	A_i
Tafel 2	750 mm				1000 mm			

Ausgleiche > 100 mm sind auf zwei zu verteilen.

Bei großen Wandstärken siehe auch 13.3.

7.2.1 Ecke 60-180° mit verstellb. Ecken und Multifunktionstafel MFP

bei Tafelhöhen 2650 und 1325 mm, ohne zusätzliche Gurtungen



- 1 Verstellbare Außenecke
- 2 Verstellbare Innenecke
- 3 NOE Toplock
- 4 MFP
- 5 NOEtop Standardtafel
- 6 Verspannung

Zu beachten:

- verstellbare Ecken einsetzbar von 60-180°
- Verspannung max. 650 mm von Ecke
- bei spitzen Winkeln und großen Wandstärken Verspannungen durch die Wandecke oder zusätzliche Gurtungen!
- bei Winkeln > 100° Innenecke abstützen!


Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




7.2.2 Ecke 60-180° mit verstellb. Ecken und Standardtafeln

Bei großen Wandstärken siehe auch 13.3.

mit zusätzlichen Gurtungen zum Verspannen und Auskeilen



- 1 Verstellbare Außenecke
- 2 Verstellbare Innenecke
- 3 NOE Toplock X
- 4 NOEtop Standardtafel
- 5 Verspannung
- 6 Richtschiene bzw. Richtgurtung
- 7 Hammerkopfschraube
- 8 auskeilen
- 9 Spannstab mit 2 Sprint und 2 Auflagerplatten



Anzahl Gurtungen auf der Innenseite

	Tafelhöhe	Anzahl
	3310 mm	4
	2650 mm	3
	1325 mm	2
	660 mm	1

Gurtungen außen ergeben sich durch die Spannstellenlage.

Zu beachten:



- verstellbare Ecken einsetzbar von 60-180°
- Verspannung max. 650 mm von Ecke
- bei spitzen Winkeln und großen Wandstärken Verspannungen durch die Wanddecke oder zusätzliche Gurtungen!
- bei Winkeln > 100° Innenecke abstützen!


NOEtob Schalung

8. Stirnabschalung




Nachfolgende Wandtafeln müssen entsprechend den Kräften aus dem Betondruck auf die Abschalung zugfest mit Schlossern verbunden werden, insbesondere bei kleinen Tafelbreiten (siehe auch Kapitel 9).

- ◆ Mit Verbindungsschrauben durch die Querbohrungen des Randprofils



- ◆ Mit Abschalungshaltern Teil-Nr. 164032 unabhängig von Querbohrungen im Randprofil.




Anzahl der Richtschienen




Tafelhöhe [mm]	Anzahl Richtschienen auf Höhe	max. Wandstärke [mm]
3310	3	300
	4	600
2650	3	500
	4	600
1325	2	600
660		

- ◆ Mit Abschalungshaltern Teil-Nr. 164036 unabhängig von Querbohrungen im Randprofil.




- 1 Verbindungsschraube Teil-Nr. 135019
- 2 Auflagerplatte Teil-Nr. 691500
- 3 Auflagerplatte mit Flügelmutter Teil-Nr. 691700
- 4 Abschalungshalter 15 kN Teil-Nr. 164032
- 5 Abschalungshalter 25 kN Teil-Nr. 164036
- 6 Spannstab Teil-Nr. 670300
- 7 Richtschiene Teil-Nr. 135208
- 8 Keil
- 9 Kantholz - bauseits bemessen




9. Aufnahme der Zugkräfte bei Außenecke und Endabschalung

Außenecke



Endabschalung



Durch Querbohrungen, die sich in den Randprofilen zwischen zwei Hutprofilen befinden, können Zugkräfte bis 30 kN aufgenommen werden.

Abhängig von Betondruck und Wandstärke müssen zur Aufnahme der Zugkräfte u.U. mehr Schlösser angeordnet werden, als zur Tafelverbindung notwendig wären (siehe Tabelle).

Tabellen für die Anzahl der zusätzlichen Verbindungen für die Aufnahme von Zugkräften

Außenecke

Höhe mm	Anzahl der Verbindungen am Normalstoß	W bis 350 mm		W bis 500 mm	
		Anzahl Toplock X	Anzahl Toplock	Anzahl Toplock X	Anzahl Toplock
2650	2	-	-	-	+1
3310	3	-	-	-	+1
3975	4	-	+1	-	+1
4635	5	-	+1	+1	+2
5300	5	+1	+2	+2	+3
5960	6	+1	+2	+2	+4
6625	6	+1	+3	+3	+5

Endabschalung

Höhe mm	Anzahl der Verbindungen am Normalstoß	W bis 500 mm	
		Anzahl Toplock X	Anzahl Toplock
2650	2	-	-
3310	3	-	-
3975	4	-	-
4635	5	-	+1
5300	5	-	+1
5960	6	-	+2
6625	6	-	+2


Die Anzahl der zusätzlichen Verbindungen ist für einen Betondruck von 88 kN/m² angegeben.
Anstatt der zusätzlich benötigten Schlösser können die Tafeln auch an den Querbohrungen in entsprechender Anzahl miteinander verschraubt werden. Es müssen ggf. auch mehrere Tafeln miteinander gekoppelt werden.

Bei größeren Wandstärken oder Schalungshöhen sind weitere Verbindungen anzuordnen.

NOEtop Schalung


10. Lösungen Schalungsanschlüsse

10.1 Anschluss quer an bestehende Wand




- 1 Sechskantmutter Teil-Nr. 681000
- 2 Auflagerplatte Teil-Nr. 691500
- 3 Spannstab ø15 mm Teil-Nr. 67....
- 4 Schwupp-Verspannung mit Flügelmutter mit Auflagerplatte Teil-Nr. 691700
- 5 Kantholz
- 6 Ausgleichstraverse Teil-Nr. 135109
- 7 NOE Toplock X
- 8 Fugenband

mit NOEtop MFP bzw. alternativ AET




Ansicht A-A




10.2 Anschluss längs an bestehende Wand


mit 25er Tafel



mit Kantholz



mit NOEtop MFP
(alternativ AET) z.B. bei
Fugenbändern




Beim Einsatz der AET erfolgt die
Verspannung durch die Lochleisten.

Aufbau- und Verwendungsanleitung
NOEtop Schalung








10.3 Anschluss von T-Wänden

Zur Übersichtlichkeit ohne Darstellung der Verbindungsmitte!





1 Ausgleichstraverse
2 Verspannung
3 Füllholz
4 Füllstück 50 mm



10.4 Pfeilervorlagen



Vorlagen bis 250 mm

Zur Übersichtlichkeit ohne Darstellung der
Verbindungsmittel!




Vorlagen über 250 mm

- 1 NOEtop MFP
- 2 NOEtop AET
- 3 NOEtop AEW
- 4 Ausgleichstraverse Teil-Nr. 135109
- 5 Multikralle Teil-Nr. 164030
- 6 Drängbrett





NOEtop Schalung

10.5 Wandversprung



10.6 Wandversatz




11. Aufstockung der Schalung

Alle Tafeln können stehend und liegend kombiniert werden. Elementverbindungen können durch das umlaufende Randprofil an praktisch beliebiger Stelle angebracht werden.

11.1 Übersicht Tafelkombinationen


Tafeln stehend aufgestockt

Höhenraster 660 mm für Tafelbreiten 250-1325 mm, Eckelemente, Ausgleichstafeln. Höhere Schalungen mit zusätzlicher Aussteifung am Stoß.



Tafeln liegend aufgestockt

Höhenraster 250 mm für Tafelbreiten 1325, 2650, 3310 und 5300 mm bei durchgehendem Vertikalstoß im Tafelraster. Bei entsprechender Aussteifung auch mehrfache liegende Aufstockung möglich.



Aufbau- und Verwendungsanleitung


NOEtop Schalung



11.2 Schalungsaufstockung mit stehenden Tafeln

11.2.1 stehend aufgestockt mit Tafeln 660 mm hoch


Ansicht (ohne Darstellung der Laufgerüstkonsole)



- Anzahl horizontale Verbindungen
 - bis Tafelbreite 550 mm 1 Toplock je Tafel
 - ab Tafelbreite 750 mm 2 Toplock je Tafel

Schnitt


Mit Verspannungskralle und Sprint Verspannung auch über Tafel möglich.



Beim Anbringen der Konsolen (Abstand, Anzahl) und der Auswahl der Belagdielen sind die Vorschriften für Arbeitsgerüste zu beachten !
 → siehe 15.2


11.2.2 stehend aufgestockt mit Tafeln 1325 mm hoch

Ansicht (ohne Darstellung der Laufgerüstkonsole)



- Anzahl horizontale Verbindungen
 - bis Tafelbreite 550 mm 1 Toplock je Tafel
 - ab Tafelbreite 750 mm 2 Toplock je Tafel

Schnitt




Beim Anbringen der Konsolen (Abstand, Anzahl) und der Auswahl der Belagdielen sind die Vorschriften für Arbeitsgerüste zu beachten !
 → siehe 15.2

1 Laufgerüstkonsole Teil-Nr. 552204

2 Geländerrohr Teil-Nr. 111400
 oder Teil-Nr. 111403

3 Fallstecker Teil-Nr. 890834

11.2.3 stehend aufgestockt mit Tafeln 2650 bzw. 3310 mm hoch






NOEtop Schalung

11.2.4 Verspannungsmöglichkeiten bei der Kombination von verschiedenen Schalungshöhen

Höhe 3310 mm
mit 2650 mm

Höhe 3310 mm
mit 2650 + 660 mm

Aufstockung 1325 mm
mit 660 mm




- 1) Spannstellen der Tafeln 2650 mm und 3310 mm sind in der gleichen Höhenlage.
- 2) Tafel 2650 mm aufgestockt mit 660 mm hat die gleichen Spannstellen wie Tafel 3310.
- 3) Wird die Tafel 660 mm gedreht, passt sie zur unteren Spannstelle der Tafel 1325 mm bzw. der MFP.

NOEtop Schalung

11.3 Schalungsaufstockung mit liegenden Tafeln


11.3.1 Aufstockung 250 mm mit Toplock

Ansicht



Tafelaufstockung mit Toplock. Aufstockung ohne Verspannung, wenn 3 Toplock auf die Tafelbreite von 2650 mm angeordnet werden.


Schnitt



Einhängen der Laufgerüstkonsole an stehender Tafel.

11.3.2 Aufstockung 400-500 mm mit Toplock


Ansicht




3 Toplock auf Tafelbreite 2650 mm anordnen. Verspannung der liegenden Tafel nur oben.

Schnitt

alternativ:




Einhängen der Laufgerüstkonsole an stehender oder liegender Tafel.



Verspannen der liegenden Tafel mit Verspannungs- kralle und Sprint.


11.3.3 Aufstockung 400-500 mm mit Richtzwinge und Toplock

Ansicht



2 Richtzwinge und 1 Toplock auf Tafelbreite 2650 mm anordnen. Keine Verspannung der liegenden Tafel.

Schnitt




1 Toplock
2 Richtzwinge Teil-Nr. 135309

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung



11.3.4 Aufstockung 550-1325 mm mit Toplock

Ansicht



Aufgestockte Tafeln oben und unten verspannt.




- Anzahl horizontale Verbindungen
- bis Tafelbreite 1325 mm 2 Toplock je Tafel
 - bei Tafelbreite 2650 mm und 3310 mm 3 Toplock je Tafel

Zum großflächigen Umsetzen und Aufheben der Tafeln von der Montagefläche müssen für die Aussteifung zusätzlich Richtzwingen angebracht werden (s. unten).



Schnitt

Verspannung über der Tafel möglich, s. 11.3.2 Aufstockung bis 500 mm



11.3.5 Aufstockung 550-1325 mm mit Richtzwinge und Toplock


z.B. zum großflächigen Umsetzen der Schalung



- Liegende Tafel 2650 mm lang: 2 Richtzwingen und 1 Toplock je Tafel.
Liegende Tafel 3310 mm lang: 3 Richtzwingen je Tafel.

11.4 Aufstockung Großflächentafeln

Angaben zu Verbindungen am horizontalen und vertikalen Stoß
s. "Aufstockung stehende Tafeln".




NOEtop Schalung

12. Besondere Einsatzbereiche der NOEtop


12.1 Schalen von Rechteckstützen mit Außenecktafel AET

für Querschnitte von 100x100 mm bis 700x700 mm im Raster von 25 mm

Ansicht Lochleiste AET normal





AET gedreht




max. 700x700 mm

min. 100x100 mm



Detail A : Eckverbindung




Anzahl der Verbindungen

Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	4
2650 mm	3
1325 mm	2
660 mm	1

- 1 NOEtop AET 1000
- 2 Multikralle Teil-Nr. 164030
- 3 Spannstab 300 mm Teil-Nr. 670300
- 4 Flügelmutter mit Auflagerplatte
Teil-Nr. 691700

12.2 Übersicht NOEtop Ausschalecke



Ausschalecken ermöglichen ein Ausschalspiel von ca. 40 mm.

Der zulässige Betondruck beträgt 88 kN/m².

Befestigt wird die Ecke an der Schalung mit dem NOE Toplock oder durch Verschraubung mit Schrauben M18x160.



Vor dem Schalungseinsatz ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung durchzulesen, und es sind die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln unbedingt zu beachten!

Sämtliche Personen, die mit dem Produkt arbeiten, sind von einem fachlich geeigneten Aufsichtsführenden der Baustelle einzuweisen.



Grundsätzlich muß für alle Situationen auf der Baustelle eine Gefährdungsanalyse durch eine verantwortliche Person durchgeführt werden.
Einzusetzen ist nur einwandfreies Material, daher Sichtkontrolle bzw. Prüfung der einzelnen Bauteile bei sämtlichen Arbeitsschritten!


12.2.1 Einschalen mit der Ausschalecke

- ◆ Beim Einschalen des Schachtes o.ä. empfiehlt es sich mit der Ausschalecke am Eck zu beginnen.

Dabei ist darauf zu achten, dass sich das Ausschaleck im "Einschalzustand" befindet, d.h. die beweglichen Seitenteile müssen komplett ausgefahren sein. Dazu wird die Kranöse mit der Schalungsrückseite zugewandten Seite nach oben gedrückt bzw. gezogen. Am einfachsten geht dies durch das Anhängen an den Kran, z.B. beim Transport zum Einsatzort.

Zum Sichern gegen ungewolltes Zusammenziehen die Sicherungskeile setzen.

- ◆ Die NOEtop Tafeln entsprechend dem Grundriss anbauen und mit Toplock bzw. M18 x 160 befestigen und ausrichten. Bei Bedarf Schalung aufstocken.
Auf Schalungsvorder- und Rückseite Trennmittel entsprechend den Verarbeitungshinweisen aufbringen.
- ◆ Bewehrung einbauen. Die mit Trennmittel vorbereitete Außenschalung anbauen und verspannen (nicht benötigte Spannlöcher mit Stopfen verschließen).



Zur Reduzierung der Verschmutzung und des Reinigungsaufwands empfiehlt es sich, die Fugen zwischen festem Kern und beweglichen Seitenteilen der Ausschalecke mit einem Klebeband abzukleben. Zusätzlich erhält man dadurch eine saubere Betonoberfläche.

NOEtop Schalung

12.2.2 Betonieren

- ◆ Vor dem Betonieren prüfen, ob die Backen komplett ausgefahren sind und der Sicherungskeil eingeschlagen ist.
- ◆ Aufbau der NOEtop Schalung lt. AuV NOEtop prüfen.
- ◆ Beim Betonieren den zulässigen Druck nicht überschreiten (DIN 18218 "Frischbetondruck auf lotrechte Schalung"), d.h. auf die Steiggeschwindigkeit achten.
 - bei Verspannung Ø15 mm zul. Betondruck 60 KN/m²
 - bei Verspannung Ø20 mm zul. Betondruck 88 KN/m²
- ◆ Beim Rütteln DIN 4235 Teil 2 "Verdichten durch Rütteln" beachten.



12.2.3 Ausschalen

- ◆ Zuerst die Anker ausbauen und die Außenschalung ausschalen.



Vor dem Ausschalen beachten:
 - Ausschalfrist!
 - Betondruckfestigkeit!

- ◆ Sicherungskeile der Ausschalecken entfernen.
- ◆ Den Hebel reihum in die Kranösen des Hebelkopfes stecken, in Richtung Schalungsrückseite drücken oder ziehen und so die Ausschalecken schrittweise und gleichmäßig in Ausschalstellung bringen.




Darstellung ohne angebaute NOEtop Tafeln.

Erst wenn die Schalung vollständig vom Beton gelöst ist und die Ausschalecken komplett zusammengefahren sind, die Schalung an den Kran anhängen und anheben.



SCHALUNG NICHT MIT DEM KRAN VOM BETON LÖSEN !

Vor dem Kranhub nochmalige Kontrolle, ob alle Anker ausgebaut sind.




- ◆ Das Zugrohr bewegt sich dabei nach oben und die beweglichen Seitenteile fahren zusammen. Die Schalung löst sich vom Beton und die Außenabmessungen der Kerninnenschalung verkleinern sich (ca. 40 mm). Diesen Vorgang schrittweise reihum wiederholen, bis die Schalung ganz vom Beton gelöst ist und die Ausschalecken komplett eingefahren sind.

Darstellung ohne angebaute NOEtop Tafeln.

- ◆ Wenn die Schalung komplett vom Beton gelöst ist, können die 4 Ausschalecken an das Krangehänge angehängt werden und die komplette Innenschalung mit einem Hub zum nächsten Einsatz bzw. zum Reinigen umgesetzt werden.

Den Kran an der oberen Lasche der Kranöse (die zur Schalungsvorderseite zeigt) einhängen, sonst zieht es die Ausschalecken wieder auseinander.

Darauf achten, dass sich keine losen Gegenstände z.B. der Hebel auf oder an der Schalung befinden.




Zulässige Zugkraft der Kranöse je Ausschalecke: 1000 kg
(Es dürfen immer nur 3 Kranösen als lastaufnehmend betrachtet werden!)


Zulässige Tragfähigkeit des Krans beachten.

NOEtop Schalung

12.2.4 Anbau an die NOEtop Schalelemente



Die Ausschalecke wird mit dem NOE Toplock an die NOEtop Rahmentafel angeklemmt.




Alternativ kann die Ausschalecke auch mit der NOEtop Rahmentafel mit Schrauben M18x160 verschraubt werden.

Anzahl Toplock

Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	4
3000 mm	4
2650 mm	3
1325 mm	3

Anzahl der Verschraubungen

Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	4
3000 mm	4
2650 mm	4
1325 mm	2




ACHTUNG:
NOE Toplock sind in der Höhenlage versetzt anzubringen!

NOEtop Schalung


12.2.5 Ausschal- und Einschalstellung der Ausschalecke

Das Ausschalspiel der Ausschalecke beträgt ca. 20 mm.


- ◆ Querschnitt
Ausschalecke im Einschalstellung




- ◆ Querschnitt
Ausschalecke in Ausschalstellung



Mustergrundriss eingeschalt




Mustergrundriss Ausschalstellung





12.2.6 Aufstocken der NOEtop Ausschalecke

Zuerst wird mit den unteren Schalelementen der Grundriss wie beschrieben eingeschalt. Dann muss zum Aufstocken der Ausschalecken der Hebelkopf demontiert werden, der mit einer Steck-Dreh-Verbindung angebaut und einer Schraube gesichert ist.

- ◆ Zuerst Schraube lösen und entfernen
(wird später zum Verbinden des Zugrohres benötigt)





- ◆ Zum Entriegeln den Kopf ca. 30° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Dann können die Bolzenköpfe durch die großen Bohrungen der Platte geführt und der Kopf abgenommen werden.




Ansicht von unten:
Deckplatte und Hebelkopf mit
Steck-Dreh-Verschluss
("Bajonett-Verschluss")

NOEtop Schalung

- ◆ Das Aufstockelement aufsetzen. Hierbei das Zugrohr der unteren Ausschalecke durch die rechteckige Öffnung der Bodenplatte einfädeln und mit Schraube verbinden und sichern.



Detail 1:
Einfädeln des Zugrohrs



Detail 2:
Schraube M16x70
zur Verbindung

- ◆ Die Aufstockelemente der NOEtop Rahmenschalung an die Ausschalecken anschließen und mit NOE Toplock verbinden.




Sollen die Ausschalecken vorab aufgestockt werden, z.B. bei liegender Vormontage, so müssen die stumpf gestoßene Boden- und Deckplatte der Ecken mit 2 M16x40 verschraubt werden !
Zum Entfernen des Hebelkopfes müssen die Ecken sich im Einschalzustand befinden.


NOEtop Schalung

12.2.7 Krantransport

- ◆ Zum waagrechten Transport der Ausschalecke wie z.B. beim Auf- oder Abladen kann die Ecke an den 2 integrierten Kranbügeln angehängt werden.




- ◆ Zum senkrechten Transport den Kranhaken in die Kranöse des Hebelkopfes einhängen. Dadurch wird die Ecke auch gleich in Einschalstellung gebracht und muss nur noch mit dem Keil gesichert werden.



- ◆ Nach dem Lösen der Schalung werden die NOEtop Ausschalecken an den Kranösen angehängt und die komplette Schalung in einem Hub umgesetzt.

Achtung:


Die Schalung dabei in den Kranösen einhängen, die zur Belagsseite zeigen. Sonst zieht sich die Schalung wieder auseinander.




NOEtop Schalung

12.3 Einsatz als Fundamentschalung

Blockfundamente mit liegenden Tafeln




Bsp. Tafelverbindung Ecke Stumpfer Stoß mit Toplock X




Auf die Höhe 1325 mm 3 Schlosser anbringen.


Streifenfundamente mit liegenden Tafeln



Detail Verspannung oben



Detail Verspannung unten Verspannung mit Fundamentklemme



Fundamentschalung bauseitig zug- und druckfest abstützen

1 Verspannungskralle Teil-Nr. 137500

2 Flügelmutter m. Platte Teil-Nr. 691700


3 Spannstab ø15 mm Teil-Nr. 67.....

4 Fundamentklemme Teil-Nr. 137297

5 Bandeisenspanner Teil-Nr. 108031

6 Toplock

Lochraster 50 mm
Mitte Loch ablängen!



Zul. Zugkraft 12 kN.

für H = 0,8 m ist E = 2,25 m

für H = 1,0 m ist E = 1,45 m

für H = 1,3 m ist E = 0,85 m

Min. 2 Klemmen je Tafel.


13. Besondere Einsatzbereiche der NOEtop mit integrierter Gurtung

13.1 Einhäuptiges Schalen



Maximale Betonierhöhe 3,31 m

(Bei Betonierhöhen $\leq 2,40$ m siehe 13.1.2)



Dabei kommen NOEtop-Tafeln mit integrierter Gurtung (2650x2650 mm bzw. 3310x2650 mm) zum Einsatz. Alternativ können hinter Standardtafeln auch NOEtop-Aufsatzgurtungen angebracht werden, dies wird hier in der Variante II dargestellt.

Die erforderlichen Lager werden direkt an der integrierten Gurtung der NOEtop-Tafel bzw. der NOEtop-Aufsatzgurtung eingehängt.

Der Einbau der Ankerstäbe ist vor dem Betonieren der Bodenplatte oder der Fundamente vorzunehmen und zu planen. Je Abstützung sind 2 Ankerungen erforderlich.




Beim Betonieren einhäuptiger Wände ist der Betondruck über die Schalung und geeignete Stütz- und Ankerkonstruktionen in den Untergrund abzuleiten.




Um ein standsicheres Abstellen der Schalelemente zu gewährleisten, müssen diese zugfest abgespannt sein oder durch andere Maßnahmen gesichert werden (Aufbringen von Ballast, Abstellen gegen Wand oder Böschung).


Zugfeste Abspaltung



Spannlager andübeln



Anlehnen an Wand oder Böschung




Aufbau- und Verwendungsanleitung

NOEtop Schalung


13.1.1 Einsatzbereich

Statisches System

Variante I: NOEtop-Tafel m. integr. Gurtung



Variante II: NOEtop-Aufsatzgurtung



Zulässigen Betondruck und Ankerlast entsprechend der Betonierhöhe beachten!



Der Einbau der Anker muß vor dem Betonieren der Bodenplatte oder der Fundamente erfolgen. Die Tragfähigkeit des gegenüberliegenden bestehenden Bauteils und des Bauteils, das die Anker und die Druckkraft aufnimmt, ist durch die örtliche Bauleitung zu dimensionieren und prüfen!

Betonier- höhe [m]	Für Einflussbreite 1325 mm (z.B. bei NOEtop m. integrierter Gurtung)				Für Einflussbreite 1000 mm			
	Zul. Betondruck [KN/m ²]	Kraft Z je Anker [KN]	Druckkraft D [KN]	Strebe S [KN]	Zul. Betondruck [KN/m ²]	Kraft Z je Anker [KN]	Druckkraft D [KN]	Strebe S [KN]
2,25	hydrost.	59,5	31,5	44,5	hydrost.	45,0	24,0	34,0
2,50	hydrost.	73,5	43,5	61,0	hydrost.	55,5	33,0	46,0
2,65	hydrost.	82,5	51,5	73,0	hydrost.	62,5	39,0	55,0
2,75	60	87,5	57,5	81,0	hydrost.	67,0	43,5	61,5
2,85	50	87,0	62,5	88,0	hydrost.	72,0	48,5	68,5
3,00	40	82,5	67,0	95,0	60	76,5	56,0	79,0
3,15	35	80,5	71,5	101	50	76,0	62,0	88,0
3,30	30	76,0	73,5	104,5	40	71,0	64,5	91,5

Werte für andere Einflussbreiten und Betondrücke auf Anfrage.

Aufbau- und Verwendungsanleitung


NOEtop Schalung





13.1.2 Aufbau einhäuptige Schalung

Variante I: NOEtop-Tafel mit integr. Gurtung



Schnitt



Ansicht (ohne Strebe und Spannlager)



Variante II: NOEtop-Aufsatzgurtung




Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




Maßangaben zum Aufbau

- ◆ Betonierhöhe bis 2400 mm

Variante I: NOEtop-Tafel m. integr. Gurtung
Schnitt



Variante II: NOEtop-Aufsatzgurtung




Da das Spannlager hierbei weiter nach hinten gesetzt wird, muss der längere Spannstab Teil-Nr. 672250 eingesetzt werden.


- ◆ Betonierhöhe von 2410 - 3310 mm

Variante I: NOEtop-Tafel m. integr. Gurtung

Schnitt



Variante II: NOEtop-Aufsatzgurtung




NOEtop Schalung

13.1.3 Details einhäuptige Schalung

Detail Befestigung Kopflager


Variante I: NOEtop-Tafel m. integr. Gurtung




Kopflager in das Distanzstück der integrierten Gurtung bzw. der NOEtop Gurtung einhängen und Keil einschlagen.

Strebe mit Bolzen abstecken und Bolzen mit Federstecker sichern.

Variante II: NOEtop-Aufsatzgurtung




- 1 Kopflager Teil-Nr. 541036
- 2 Distanzstück in integrierter Gurtung bzw. NOEtop Gurtung
- 3 Keil
- 4 Strebe Teil-Nr. 541044
- 5 Bolzen Teil-Nr. 541053
- 6 Federstecker Teil-Nr. 913305



Detail Befestigung Fußlager


Variante I: NOEtop-Tafel m. integr. Gurtung




Gewindesockel mit Schraube M16x70 in das Fußlager einschrauben.

Fußlager durch Einschlagen des Keils fixieren.
Werden NOEtop Gurtungen mit Gurtabstand 40 mm eingesetzt, Fußlager mit 2xM16x50 an Gurtungen anschrauben (Bohrungen sind in den Gurtungen vorhanden).


Spannstab in Gewindesockel bis zum Anschlag einschrauben.



- 1 Fußlager Teil-Nr. 541041
- 2 Gewindesockel Teil-Nr. 117240
- 3 Schraube M16x70
- 4 Spannstab 2,00 m Teil-Nr. 672000




Sitzt das Fußlager nicht auf dem Boden auf, muss es kraftschlüssig unterlegt werden (z.B. mit Hartholz).



NOEtop Schalung


Detail Spannlager

Sprint auf Spannstab schrauben, Spannlager auf Spannstab schieben und mit zweitem Sprint kontern. Strebe mit Bolzen am Spannlager anschließen und Bolzen mit Federstecker sichern. Bolzen und Federstecker sind nicht im Spannlager enthalten.




- 1 Spannlager Teil-Nr. 541052
- 2 Sprint Teil-Nr. 680580
- 3 Strebe Teil-Nr. 541044
- 4 Bolzen Teil-Nr. 541053
- 5 Federstecker Teil-Nr. 913305

Das Spannlager darf im Betonierzustand nicht angedübelt sein!




Detail Befestigung NOEtop Aufsatzgurtung an der Systemschalung z.B. NOEtop Schnitt



Die NOEtop Aufsatzgurtung wird mit Hammerkopfschrauben mit Griff in den Langlöchern des Hutprofils befestigt.

- 1 NOEtop Gurtung
- 2 Hammerkopfschraube mit Griff Teil-Nr. 319338
- 3 Hutprofil der Schaltafel


Draufsicht



NOEtop Aufsatzgurtung mindestens an 2 Stellen mit Schalung verbinden.

Einsatz von Einzelgurten


Kann für das Verspannen der Fußlager nicht die Gurtung 2,50 m (Teil-Nr. 543030) eingesetzt werden, sind Ausgleichstraversen (Teil-Nr. 135109) zu verwenden.



NOEtop Schalung

13.1.4 Ankereinbau


Variante I: NOEtop-Tafel mit integr. Gurtung



- 1 Fußlager Teil-Nr. 541041
- 2 Kupplungsmutter Teil-Nr. 684000
- 3 Flügelmutter m. Platte Teil-Nr. 691700
- 4 Spannstab 30 cm Teil-Nr. 670300
- 5 Verlorener Anker ø15
- 6 Gurtung Teil-Nr. 543030

Draufsicht

Variante II: NOEtop-Aufsatztgurtung



Für die angegebenen zul. Zugbelastungen muss die Betondruckfestigkeit mindestens 25 MN/m² betragen.

Übersicht verlorene Anker siehe 16.16.3

Verlorene Anker im Abstand von 140 mm (NOEtop-Schalung) bzw. im Abstand 260 mm (NOEtop Aufsatztgurtung) von der Wandkante unter 45° einbauen.




Bei Verwendung von Kupplungsmuttern min. Ankerüberstand 70 mm beachten.

Die Bemessung von Schalung, Verbindungen und Abstützungen erfolgt durch den Anwender, soweit hier nichts anderes angegeben ist.

Abwandlung der Variante 2:

Anker sind für Variante 1 eingebaut, es kommt aber Variante 2 zum Einsatz. Die Differenz durch kraftschlüssiges Unterbauen der Aufsatztgurtung und des Fußlagers mit Hartholz o.ä. ausgleichen.




Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung



13.2 Schalen von konischen Wänden

Einsetzbar sind Großflächentafeln 2650x2650 mm, 2650x3310 mm, 5300x2650 mm und die MFP 1325x2650 mm, Gurtung senkrecht.

- 1 Auflagerplatte mit Flügelmutter
Teil-Nr. 691700
- 2 Hartholzkeil mit Bohrung
- 3 Auftriebssicherung (bauseitig bemessen)
- 4 Schrägverspannungsplatte Teil-Nr. 164040




Der Ausgleich der Schrägen bis 15° kann durch Hartholzkeile erfolgen, ansonsten mit der Schrägverspannungsplatte Teil-Nr. 164040.

Bei einer Veränderung der Spannstellenlage ist örtlich ein statischer Nachweis zu erstellen.

Es ist möglich, an einer Seite senkrecht zur Tafel zu verspannen, damit das Hüllrohr nur an einer Seite abgeschnitten werden muss.


Bei Schrägen > 15°:

Verspannen mit
Schrägverspannungsplatte
Teil-Nr. 164040




13.3 Schalen von schiefwinkligen Ecken

Einsetzbar sind Großflächentafeln 2650x2650 mm, 2650x3310 mm, 5300x2650 mm und die MFP 1325x2650 mm, Gurtung waagrecht.




Detail A




Schrägverspannungsplatte in das Distanzstück der integrierten Gurtung einhängen und einrasten lassen. Zugrichtung beachten. Zum Lösen Sperrknopf drücken und Platte aushängen.

- 1 Schrägverspannungsplatte Teil-Nr. 164040
- 2 Distanzstück
- 3 Sperrknopf



Ansicht




Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung


13.4 Einsatz bei speziellen Spannstellenvorgaben

Variable Spannstellenwahl im Bereich der integrierten Gurtung


2650 mm (Großflächentafel 3310x2650) z.B. bei
vorgegebenem Spannstellenabstand A




1325 mm + z.B. 500 mm (MFP liegend) z.B.
bei vorgegebener Spannstellenhöhe H
(oberste Spannstelle liegt über der
Schalung)



Tafeln mit integrierter Gurtung und Normaltafeln gegenübergestellt



Ansicht A-A



14. NOEtop Alu Schalung

Kombinierbar mit NOEtop Elementen. Detaillösungen wie bei der NOEtop. Bei den Ecken werden Alu AE-Tafeln und Innenecken eingesetzt. Sonstige spezielle Lösungen für NOEtop Alu s. folgende Seiten.


→ 15.1.4 Schalungstransport beachten



Zul. Betondruck 60 kN/m² nach DIN 18218 (Verspannung ø15 mm)

14.1 Tafelabmessungen NOEtop Alu

Tafelhöhe 2650 mm



Tafelhöhe 1325 mm




Tabelle der Tafeln


Teil-Nr.	Breite mm	Gewicht kg
Höhe 2650 mm		
467681	900	65
167322	883	64
167324	750	57
167326	550	46
167328	500	44
167330	450	42
167336	250	31
Höhe 1325 mm		
167340	883	34
167382	750	31
167384	550	25
167385	500	23
167387	450	22
167389	250	16

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




14.2 Ecklösung mit Außenecktafel AET NOEtop Alu

Für Wandstärken W_1
 150, 200, 250, 300, 350 mm (L=87,5 mm = Mitte 1. Loch)
 Lochraster der AET im 50 mm Raster.



Schnitt 1-1



(über Hutprofil geschoben)

Die dargestellte Ecke kann auch spiegelbildlich erstellt werden.

(Zum Einbau der Ausgleiche s. NOEtop)


Wandstärke W_2 für NOEtop Alu Tafeln

Breite B (Schalttafel)	Wandstärke W_2
450 mm	200 mm
500 mm	250 mm
750 mm	500 mm

- 1 Multikralle Teil-Nr. 164030
- 2 Flügelmutter m. Platte Teil-Nr. 691700
- 3 Spannstab 30 cm Teil-Nr. 670300
- 4 NOEtop Alu AE-Tafel 883
- 5 NOEtop Alu Innenecke

Ecklösungen bei anderen Wandstärken und mit AE-Winkel s. Ecklösungen NOEtop.

Detail Eckverbindung



Anzahl der Verbindungen

Tafelhöhe	Anzahl
2650 mm	3
1325 mm	2

NOEtop Schalung

14.3 Aufstockung NOEtop Alu

14.3.1 Schalung liegend und stehend aufgestockt

(ohne Darstellung Laufgerüstkonsolen)

Aufstockung bis 500 mm


nur oben verspannt.

Aufstockung 750 - 883 mm

oben und unten verspannt, obere
Verspannung der stehenden Tafeln mit
Verspannungskralle am Stoß.

Aufstockung 1325 mm hoch

Ansicht



Horizontale Verbindung der aufgestockten Tafeln:


- bei Tafel 2650 mm 3 Toplock je Tafel
- bei Tafel 883 mm 2 Toplock je Tafel

1 Auflagerplatte mit Flügelmutter Teil-Nr. 691700

2 Verspannungskralle Teil-Nr. 137500
und Auflagerplatte mit Flügelmutter Teil-Nr. 691700
(am Stoß über der Tafel)

Schnitt

Laufgerüstkonsole



**Beim Anbringen der Konsolen
(Abstand, Anzahl) und der Auswahl
der Belagdielen sind die Vorschriften
für Arbeitsgerüste zu beachten !**
→ siehe 15.2

NOEtop Schalung


15. Krantransport, Arbeitsgerüste und Abstützung

15.1 Krantransport der Schalung

15.1.1 Krantransport allgemeine Hinweise

Beim Einsatz der Kranbügel, Transportstecker und Transportgehänge ist:

- Die jeweilige Betriebsanleitung zu beachten!
- Der Zustand der Transportmittel bei jedem Einsatz zu überprüfen!
- Vor jedem Abheben der richtige Sitz und Sicherung der Transportmittel zu prüfen!



Umsetzen der Schalung:

(siehe auch Aufbauanleitung 3.2.2)


1. Kranhaken an Schalung anbringen und Kranseil leicht straffen.
2. Verbindung zu anderen Schalelementen entfernen und Richtstützen vom Boden lösen.
3. Schalung mit Kran abheben.
4. Nach dem Absetzen der Schalung Kranbügel erst lösen, wenn die Schalung gegen Umfallen gesichert ist

(siehe 1.2).



Beim Krantransport, dem Aufbau der Schalung und dem Einrichten von Arbeitsplätzen sind die Betriebsanleitungen für Lastaufnahmemittel zu beachten!

15.1.2 Krantransport mehrerer Tafeln im Stapel mit 4-fach Transportgehänge



Transport von Stapeln nur zulässig mit 4-fach Transportgehängen.
Zulässiges Stapelgewicht: 2000 kg!


Einsatzbedingungen:

- Stapel immer mit gleich breiten, fluchtenden Elementen bilden.
- In den oberen Lagen sind Kombinationen von kleineren Breiten möglich, wenn zwischen den Elementen keine Fugen entstehen und jedes Element von mindestens 2 Rundschlingen gehalten ist.
- Die unterste Lage im Stapel muss immer aus einem Element bestehen.
- Stapelhöhe max. 1,25 m, d.h. 10 NOEtop Tafeln, unter der Voraussetzung, dass die Tragfähigkeit nicht überschritten wird.
- Zum Anschlagen ist ein 2-strängiges Gehänge einzusetzen, bei Elementbreiten über 2,0 m ein 4-strängiges Gehänge.

Unzulässiger Stapel



Zulässiger Stapel




15.1.3 Krantransport einzelner Tafeln waagrecht mit Transportsteckern


richtig



Transportstecker
Teil-Nr. 136808
Tragfähigkeit 500 kg




Sicherung ausgeklappt, Stecker gesichert.
Kranseil gespannt.



Sicherung eingeklappt, Stecker kann gezogen werden.
Kranseil lose.

falsch



Stecker nicht komplett eingeführt, kein sicherer Transport möglich!




Betriebsanleitung des Transportsteckers beachten!

15.1.4 Krantransport der Tafeln senkrecht mit Kranbügel


Tafel mit Belagseite oben

Kranbügel
Teil-Nr. 135905
Tragfähigkeit s. Tabelle

Tafel senkrecht



Tafel mit Belagseite unten




Tragfähigkeit in Abhängigkeit der Zugrichtung

	senkr. Zug 90°	Schrägzug 60°	Schrägzug 45°
	 zul. T [kg]	 zul. T [kg]	 zul. T [kg]
Bei ausschließlicher Verwendung von NOEtop Tafeln	2000	1500	1200
Bei Verwendung von NOEtop Alu Tafeln oder Kombination von NOEtop mit NOEtop Alu	1000	750	600

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




15.1.5 Anbau des Kranbügels




Es ist die Betriebsanleitung des Kranbügels zu beachten.

Den Kranbügel kräftig bis zum Anschlag über das Randprofil der Tafel schieben. Der Sicherungsbolzen wird dadurch nach unten gedrückt, fährt im Bereich der Sicke automatisch wieder heraus und sichert den Kranhaken.




- 1 Sicherungsbolzen
- 2 Sicke
- 3 Sicherungshebel


15.1.6 Lösen des Kranbügels



Den Sicherungshebel nach schräg unten ziehen. Der Sicherungsbolzen wird nach innen gedrückt und der Kranbügel kann von der Schalung gelöst werden.




Um den Kranbügel vom Boden aus zu lösen, kann ein gebogener Draht in die Bohrung am Sicherungshebel eingeführt und gezogen werden.



NOEtop Schalung

15.1.7 Transport von Kleinteilen mit NOE Box



- 1 NOE Box Teil-Nr. 697598
- 2 Öse zum Einhängen Kranhaken
- 3 Seilgehänge Kran


Zum sicheren Transport von Kleinteilen (Elementverbindungen, Verspannungszubehör etc.) sind NOE-Boxen zu verwenden. Alternativ können auch stabile Säcke verwendet werden.



Kleinteile für den Transport sicher bündeln z.B. in NOE-Boxen.
Max. Gesamtgewicht je Box: 2000 kg!

Lange Zubehörteile wie z.B. Gurtungen, Laufgerüst-konsolen sind beim Bündeln mit Stahlbändern zu sichern bzw. zum sicheren Auf- und Abladen ggf. in Paletten für Deckenstützen (s. 15.1.8) zu transportieren.

15.1.8 Transport von Richtstützen o.ä. mit NOE Palette




- 1 NOE Palette Teil-Nr. 697599
- 2 Öse zum Einhängen Kranhaken
- 3 Seilgehänge Kran

Zum sicheren Transport von langen Zubehörteilen (Richtstützen, Gurtungen, etc) auch beim Auf- und Abladen sind diese in NOE Paletten zu stapeln und zu bündeln.



Lange Zubehörteile für den Transport sicher bündeln z.B. in NOE-Paletten.
Tragfähigkeit je Palette: 1650 kg!

15.1.9 Transport von Teilen mit NOEcase



- 1 NOEcase Teil-Nr. 697591
- 2 Öse zum Einhängen Kranhaken
- 3 Seilgehänge Kran



Tragfähigkeit: 1000 kg!

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




15.2 NOEtop Laufgerüstkonsole

Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1
Gerüstgruppe 2 - max. 150 kg/m² gleichmäßig
max. Einflussbreite 1,90 m je Konsole



Für die Anwendung von Laufgerüstkonsolen muss die Schalung standsicher sein, z.B. müssen Richtstützen an dieser Schalungsseite angebracht sein.



Die Konsole kann am Hutprofil der stehenden oder im Langloch des Hutprofils der liegenden Tafel eingehängt werden (siehe Aufbauanleitung).

Belag und Geländerbretter bauseitig. Bei der Auswahl der Belagdielen und Geländerbretter sind die Vorschriften für Arbeitsgerüste zu beachten !



Max. Konsolenabstand : 1,90 m

Brett-/Bohlenstärke in mm (Gerüstgruppe 2)


Brett-/Bohlenbreite	Stützweite in m		
	1,50	1,75	1,90
20 cm	35	40	45
24 und 28 cm	35	35	40

15.2.1 Aufbauanleitung für Laufgerüstkonsole mit Geländer und Belag

♦ Vor dem Anbau der Laufgerüstkonsole ist zu beachten:

- Anbau nur an Schalungskonstruktionen, die standsicher aufgestellt sind.
- Abstand der Konsolen ergibt sich aus DIN EN 12811-1 Arbeitsgerüst
⇒ max. 1,90 m Einflussbreite je Konsole
- Lage der Laufgerüstkonsole
 - ... im oberen Hutprofil
⇒ Vorderes Belagsbrett erst nach Aufstellen der Schalung montieren, um Kranbügel einhängen zu können
 - ... als Überfallschutz bei Höhen > 2,00 m
⇒ Laufgerüstkonsole ggf. tiefer einhängen
- Am ersten Element Arbeitsbühne mit Durchstieg anbringen!


♦ Entriegelung drücken und gedrückt halten, Sicherungshebel unten und Sicherungsschlitten oben öffnen sich, Laufgerüstkonsole kann eingehängt werden.



NOEtop Schalung


◆ am waagrechten Hutprofil:

Zum Einhängen den unteren Haken der Konsole in die Nut des Hutprofils einführen. Entriegelung loslassen und der Sicherungshebel unten schließt sich selbstständig. Konsole kann an beliebiger Stelle am Hutprofil eingehängt werden.




◆ am senkrechten Hutprofil:

Zum Einhängen den oberen Haken der Konsole in das Langloch des Hutprofils einführen. Entriegelung loslassen und der Sicherungsschlitten oben schiebt sich nach vorne und verkeilt den Haken im Langloch.



◆ Geländerrohr in die Konsole einstecken und mit Stecker sichern

- 1 Laufgerüstkonsole
- 2 Entriegelung
- 3 Sicherungshebel unten
- 4 Sicherungsschlitten oben
- 5 unterer Haken
- 6 oberer Haken
- 7 Geländerrohr
- 8 Stecker




Sitz und Sicherung der Konsolen nochmals prüfen!

◆ Belag und Geländer anbringen



Einhängen des Kranbügel im Randprofil:

Wenn die Laufgerüstkonsole oben an der Schalung angebracht ist, kann das vorderste Belagbrett erst nach standsicherem Aufstellen der Schalung und Aushängen des Kranbügels montiert werden.



Geländer- und Bordbrett einhängen und befestigen



Vor jedem Einsatz ist zu prüfen, ob das Gerüst korrekt in das Randprofil eingehängt und die Sicherung eingerastet ist (siehe 15.3).

◆ Abbau der Laufgerüstkonsole

Zum Abbau Schalelemente mit kompletter Gerüsteinheit umlegen und im Liegen in die Einzelteile zerlegen. Dabei die Arbeitsschritte des Aufbaus in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




15.3 NOEtop Klappbares Betoniergerüst Stahl



Für die Anwendung des Betoniergerüsts muss die Schalung standsicher sein, d.h. z.B. Richtstützen an dieser Schalungsseite angebracht sein.




15.3.1 Detail Einhängung am Randprofil





Vor jedem Einsatz ist zu prüfen, ob das Gerüst korrekt in das Randprofil eingehängt und die Sicherung eingerastet ist (s. Detail).

15.3.2 Aufbauanleitung des klappbaren Betoniergerüsts




NOEtop Schalung

- ◆ Abdeckung hochklappen und Kranhaken an den Kranbügeln einhängen.
Der Sicherungsbügel ist geöffnet.



- ◆ Konsole anheben und ausklappen:
 - Federstecker entfernen, das Gerüst klappt selbsttätig aus
 - Rohrmuffe mit rotem Aufkleber bis zum U-Profil schieben.



- ◆ Klappbares Betoniergerüst am Profil einhängen (hier ist das Einhängen am Randprofil dargestellt). Nach Entlastung des Kranhakens schließt der Sicherungsbügel.

- ◆ Nach dem Einhängen der Gerüsteinheit den Kran aushängen, Kranbügel um 90° umklappen und Abdeckung schließen.



Vor dem Begehen des Gerüstes ist vom Verantwortlichen auf der Baustelle zu prüfen, ob das Gerüst vollständig ausgeklappt ist, die Rohrmuffe bis zum Anschlag nach unten geschoben ist und die Konsole korrekt eingehängt ist.


Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




15.3.3 Anbau von Leiter und Leiterhalter

Für den sicheren Aufstieg wird an dem klappbaren Betoniergerüst mit Luke die Leiter befestigt.

- ◆ Zur Leiterbefestigung einen Sicherungsstecker am Rundstab entfernen und Stab bis zur zweiten Lasche zurückziehen. Leiter positionieren, Stab durch Leitersprosse und vordere Lasche schieben und mit Stecker sichern.




Detail A




- ◆ Leiterhalter an der Leiter einhängen und mit Federsteckbolzen sichern.
Mit Richtstützenanschluss am Hutprofil der Tafel befestigen

Detail B




- 1 Leiterlasche
- 2 Rundstab zur Befestigung mit 2 Steckern gesichert
- 3 Leiter
- 4 Leiterhalter Betoniergerüst
Teil-Nr. 550023
- 5 Federsteckbolzen

- ◆ Zum Einhängen des Kranbügels kann der vordere Teil des Belags aufgeklappt werden. Nach dem standsicheren Aufstellen und Aushängen wieder zuklappen.



15.3.4 Innen- und Außenecklösung




1 Betoniergerüst Stahl Außenbeckbühne
Teil-Nr. 552267

2 Betoniergerüst Stahl 1325
Teil-Nr. 552243


3 Betoniergerüst Stahl 2650 mit Luke
Teil-Nr. 552240

4 Betoniergerüst Stahl 2650
Teil-Nr. 552241

5 Bühnenerweiterung
Teil-Nr. 552268



15.4 NOEtop Überfallschutz




Klemmhalter durch Einschlagen des Keils am Randprofil anklammern. Geländerrohr in die Konsole einstecken und mit Stecker sichern. Geländerbretter und Bohle einlegen.

- 1 NOEtop Klemmhalter
Geländerrohr Teil-Nr. 552214
 - 2 Geländerrohr Teil-Nr. 111400
oder Teil-Nr. 111403
 - 3 Stecker Teil-Nr. 890834
 - 4 Geländerbretter
 - 5 Bohle


NOEtop Schalung

15.5 NOEtop Gerüstboden 2600 mm mit Luke

Schnitt





Draufsicht



15.5.1 Anbau von Leiter und Leiterhalter

- ◆ 2 Laufgerüstkonsolen in gleicher Höhenlage an der Tafel einhängen (s. 15.2).
- ◆ Bühne auflegen. Dabei die 2 Befestigungsschlitten so verfahren, dass sie die Konsolen umschließen und mit Federsteckbolzen sichern.



Detail A



- ◆ Geländer anbringen (s. 15.2).

- ◆ Zur Leiterbefestigung einen Sicherungsstecker am Rundstab entfernen und Stab bis zur zweiten Lasche zurückziehen. Leiter positionieren, Stab durch Leitersprosse und vordere Lasche schieben und mit Stecker sichern.


Detail B




Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung



- ◆ Leiterhalter an der Leiter einhängen und mit Federsteckbolzen sichern.
Mit Richtstützenanschluss am Hutprofil der Tafel befestigen





Detail C



- 1 Leiterhalter
Teil-Nr. 550023
2 NOEtop Richtstützenanschluss
Teil-Nr. 697032
3 Federsteckbolzen

15.5.2 Seitenschutz mit NOEtop Stirngeländer



NOEtop Schalung

15.6 Richtstützen bis 5000 mm

Stütze zug-/druckfest 2770-5000 mm

Teil-Nr. 697028 Gewicht 25,7 kg

zul. Tragkraft 29,7 - 6,8 KN

Stütze zug-/druckfest 2100-3650 mm

Teil-Nr. 697027 Gewicht 19,1 kg

zul. Tragkraft 29,7 - 12,8 KN

Stütze zug-/druckfest 1000-1510 mm

Teil-Nr. 697026 Gewicht 9,4 kg

zul. Tragkraft 29,7 KN

Stützen können mit dem Richtstützenanschluss oder mit Endgelenk und Hammerkopfschraube befestigt werden.

1 Stütze zug/druckfest oben

2 Stütze zug/druckfest unten

3 Fußlager Teil-Nr. 697014

4 L-Stecker D16 Teil-Nr. 697010

5 Federstecker Teil-Nr. 913304


6 Richtstützenanschluss Teil-Nr. 697032

7 Endgelenk Teil-Nr. 697012


8 Hammerkopfschraube m. Griff Teil-Nr. 319338

9 Abhebesicherung


Lager, Anschlüsse, Bolzen und Federstecker sind nicht im Lieferumfang der Stützen enthalten.



Detail A



Detail B



Befestigung mit Richtstützenanschluss

Befestigung am Querprofil an stehender und liegender Tafel.

Der Richtstützenanschluss kann am waagrechten Profil einfach eingehängt und mit dem Keil fixiert werden.

Richtstützenanschluss max. 15 kN


Befestigung mit Hammerkopfschraube

Befestigung im Langloch des Hutprofils durch Hammerkopfschraube mit Griff und integriertem Sprint bei stehender und liegender Tafel.

Bei der Befestigung mit der Hammerkopfschraube unter ca. 60° dürfen max. 8 kN ins Hutprofil eingeleitet werden.

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung

Schemaskizze



Draufsicht




Tabelle für Einflussbreiten und Lasten bei Befestigung mit Richtstützenanschluss

Schalungs- höhe h [m]	Teilnummer obere Strebe	Anschlag- höhe A [m]	Abstand S [m]	Höhe H über Gelände bis 7 m			Höhe H über Gelände bis 25 m		
				e _{max} [m]	Lasten bei e _{max} F _O [kN] F _u [kN] [kN/m]	F _A [kN/m]	e _{max} [m]	Lasten bei e _{max} F _O [kN] F _u [kN] [kN/m]	F _A [kN/m]
2,65	697027	2,00	1,40	2,65	4,6 1,8	0,5	2,65	7,4 2,9	3,0
3,31	697027	2,30	1,40	2,65	7,2 1,9	1,9	2,65	11,4 3,0	5,8
3,975	697027	3,00	1,60	2,65	8,8 2,6	2,7	2,65	14,0 4,1	7,6
3,975	697028	3,00	2,40	2,65	6,6 2,6	0,0	2,65	10,5 4,1	3,2
4,635	697028	3,65	2,40	2,65	8,4 3,2	1,0	2,50	12,7 4,8	5,1
5,30	697028	4,30	2,40	2,20	8,8 3,1	1,9	1,35	8,6 3,0	4,2
5,30	697133	4,30	3,20	2,65	8,7 3,7	0,0	2,65	13,8 5,9	4,2
6,62	697133	5,60	3,20	2,65	12,6 4,9	2,1	1,95	14,8 5,7	6,6

Tabelle für Einflussbreiten und Lasten bei Befestigung mit Endgelenk und Hammerkopfschraube

Schalungs- höhe h [m]	Teilnummer obere Strebe	Anschlag- höhe A [m]	Abstand S [m]	Höhe H über Gelände bis 7 m			Höhe H über Gelände bis 25 m		
				e _{max} [m]	Lasten bei e _{max} F _O [kN] F _u [kN] [kN/m]	F _A [kN/m]	e _{max} [m]	Lasten bei e _{max} F _O [kN] F _u [kN] [kN/m]	F _A [kN/m]
2,65	697027	2,00	1,40	2,65	4,6 1,8	0,5	2,65	7,4 2,9	3,0
3,31	697027	2,30	1,40	2,65	7,2 1,9	1,9	1,85	8,0 2,1	4,1
3,975	697027	3,00	1,60	2,40	8,0 2,4	2,4	1,50	7,9 2,3	4,3
3,975	697028	3,00	2,40	2,65	6,6 2,6	0,0	2,00	7,9 3,1	2,4
4,635	697028	3,65	2,40	2,50	8,0 3,0	0,9	1,55	7,8 3,0	3,2
5,30	697028	4,30	2,40	2,00	8,0 2,8	1,8	1,25	8,0 2,8	3,9
5,30	697133	4,30	3,20	2,40	7,9 3,4	0,0	1,55	8,1 3,5	2,5
6,62	697133	5,60	3,20	1,65	7,9 3,0	1,3	1,05	8,0 3,1	3,5

Werte Tabelle gelten für Windlasten

nach DIN 1055-4:2005-3,

Binnenland, Windzone 2, Normalbereich (Zone B), l/h=5

Druckbeiwert 1,8

Völligkeitsgrad 1,0

Abminderungsfaktor 0,6 (Standzeit bis zu 12 Monate)

Anschlaghöhe untere Strebe: 0,355 m

Aufstellwinkel Richtstütze: ca. 60°

Wert für max. Einflußbreite je Richtstütze: e_{max}

Im Randbereich der Schalung (Zone A, freies Schalungsende bzw. -anfang) sind die Werte der max. Einflußbreiten der Richtstützen zu halbieren.


Bei der Ermittlung der zu verankernden Last F_A wurde das Schalungsgewicht der NOEtop-Schalung mit 80 kg/m² angesetzt. Außerdem ist in den angegebenen Werten der Teilsicherheitsbeiwert 1,5 für die Lagesicherheit beinhaltet (DIN 1055-100).

Alle angegebenen Werte sind charakteristische Werte.


Zusammenbau Richtstützen

a) Einzelteile für Richtstütze bis ca. 4,00 m Schalungshöhe

Anz.	Bezeichnung
1	Stütze zug-/druckfest 2100-3650 mm Teil-Nr. 697027 (1)
1	Stütze zug-/druckfest 1000-1510 mm Teil-Nr. 697026 (2)
1	Fußlager Teil-Nr. 697014 (3)
4	L-Stecker D16 Teil-Nr. 697010 (4)
4	Federstecker Teil-Nr. 913304 (5)
2	Richtstützenanschluss Teil-Nr. 697032 (6)
	oder
2	Endgelenk Teil-Nr. 697012 (7)
2	Hammerkopfschraube m. Griff Teil-Nr. 319338 (8)




Draufsicht Fußlager



b) Einzelteile für Richtstütze bis ca. 5,30 m Schalungshöhe

Anz.	Bezeichnung
1	Stütze zug-/druckfest 2800-5000 mm Teil-Nr. 697028 (1)
1	Stütze zug-/druckfest 2100-3650 mm Teil-Nr. 697027 (2)
1	Fußlager Teil-Nr. 697014 (3)
4	L-Stecker D16 Teil-Nr. 697010 (4)
4	Federstecker Teil-Nr. 913304 (5)
2	Richtstützenanschluss Teil-Nr. 697032 (6)
	oder
2	Endgelenk Teil-Nr. 697012 (7)
2	Hammerkopfschraube m. Griff Teil-Nr. 319338 (8)



c) Einzelteile für Richtstütze bis ca. 6,62 m Schalungshöhe

Anz.	Bezeichnung
1	Stütze zug-/druckfest 5000-7500 mm Teil-Nr. 697133 (9)
1	Stütze zug-/druckfest 2100-3650 mm Teil-Nr. 697027 (2)
1	Fußlager Teil-Nr. 697014 (3)
4	L-Stecker D16 Teil-Nr. 697010 (4)
4	Federstecker Teil-Nr. 913304 (5)
2	Richtstützenanschluss Teil-Nr. 697032 (6)
	oder
2	Endgelenk Teil-Nr. 697012 (7)
2	Hammerkopfschraube m. Griff Teil-Nr. 319338 (8)

NOEtop Schalung

15.7 Richtstützen für hohe Schalungen

NOE Richtstütze 6400 - 10300 mm





ACHTUNG:

Die Streben und die Verdübelung am Fußpunkt, sowie der Schalungsaufbau sind statisch nachzuweisen.

- 1 Richtstreb 6400-10300 mm
Teil-Nr. 697036
- 2 Fußlager Teil-Nr. 697014
- 3 L-Stecker D16 Teil-Nr. 697010
- 4 Federstecker Teil-Nr. 913304
- 5 Richtstützenanschluss Teil-Nr. 697032
- 6 Endgelenk Teil-Nr. 697012
- 7 Hammerkopfschraube m. Griff Teil-Nr. 319338
- 8 Auftriebsicherung Teil-Nr. 136701

Stützen können mit dem Richtstützenanschluss oder mit Endgelenk und Hammerkopfschraube befestigt werden.

Draufsicht Fußlager



16. Einzelteile der NOEtop Schalung


16.1 NOEtop Großflächentafeln

Die Verspannung kann längs der Gurtung auch anders wie angegeben angeordnet werden. Dies erfordert einen gesonderten statischen Nachweis (auf Anfrage).

Bei liegendem Einsatz entsprechen die Gurtungslagen der Spannstellenlage der Tafel 2650 mm hoch.

16.1.1 NOEtop Großflächentafel 2650x5300 mm

Teil-Nr. 168051 Gewicht 932,5 kg




Aufbau- und Verwendungsanleitung


NOEtop Schalung

16.1.2 NOEtop Großflächentafel 2650x3310 mm


Teil-Nr. 168052 Gewicht 589,9 kg



Detail Zwischenstück
in integrierter Gurtung



Schnitt integrierte Gurtung mit
Darstellung Spannloch




Aufbau- und Verwendungsanleitung

The logo consists of a red square containing a white stylized 'E' shape composed of four vertical bars of decreasing height from left to right.

NOEtop Schalung

16.1.3 NOEtop Großflächentafel 2650x2650 mm

Teil-Nr. 168053 Gewicht 478,7 kg



Aufbau- und Verwendungsanleitung
NOEtop Schalung



16.2 NOEtop Standardtafeln

16.2.1 Übersicht Schalungselemente

Schalungselemente

Höhe 3310 mm

Schaltafel belegt				
Breite mm	Höhe mm	Schalfäche m ²	Gewicht kg	Teil-Nr.
1325	3310	4,39	252,9	160065
1250		4,14	241,8	160066
1000		3,31	204,8	160067
750		2,48	168,1	160068
550		1,82	138,6	160070
500		1,66	131,2	160071
450		1,49	123,8	160073
400		1,32	116,4	160074
250		0,83	94,1	160075

Schalungselemente

Höhe 2650 mm

Schaltafel belegt				
Breite mm	Höhe mm	Schalfäche m ²	Gewicht kg	Teil-Nr.
1325	2650	3,51	205,2	168019
1250		3,31	196,2	168109
1000		2,65	166,2	168209
750		1,99	136,3	168309
550		1,46	112,1	168609
500		1,33	106,1	168409
450		1,19	100,1	168749
400		1,06	94,1	168909
250		0,66	76,0	168509

Schalungselemente

Höhe 1325 mm

Schaltafel belegt				
Breite mm	Höhe mm	Schalfäche m ²	Gewicht kg	Teil-Nr.
1325	1325	1,76	111,6	169009
1250		1,66	106,7	169109
1000		1,33	90,3	169209
750		0,99	74,1	169309
550		0,73	61,0	169609
500		0,66	57,7	169409
450		0,59	54,5	169749
400		0,53	51,2	169909
250		0,33	41,0	169509

Schalungselemente


Höhe 660 mm

Schaltafel belegt				
Breite mm	Höhe mm	Schalfäche m ²	Gewicht kg	Teil-Nr.
1325	660	0,88	63,6	163019
1250		0,75	60,7	163109
1000		0,66	51,1	163209
750		0,50	41,9	163309
550		0,36	34,2	163609
500		0,33	32,3	163409
450		0,30	30,5	163749
400		0,26	28,6	163909
250		0,17	22,9	163509

16.2.2 Ansichten und Schnitte

Elemente 3310 mm hoch


Breite 250-1325 mm



Schnitt

Elemente 2650 mm hoch


Breite 250-1325 mm



Schnitt


Elemente 1325 mm hoch

Breite 250-1325 mm




Schnitt

Profile




Detail Spannloch



Schrägstellung des Spannstabes
bei ø20 max. 2,2° (entspr. 38 mm/m)
bei ø15 max. 5,1° (entspr. 89 mm/m)

Elemente 660 mm hoch

Breite 250-1325 mm




Schnitt

- 1 ø19
- 2 LL18/40
- 3 Hutprofil
- 4 Randprofil


NOEtop Schalung

16.3 NOEtop Multifunktionstafel MFP

NOEtop MFP 1325x3310 mm
Teil-Nr. 168022 Gewicht 334 kg




NOEtop MFP 1325x2650 mm
Teil-Nr. 168020 Gewicht 260 kg



Schnitt

NOEtop MFP 1325x1325 mm
Teil-Nr. 168021 Gewicht 190 kg



Schnitt


NOEtop Schalung

16.4 NOEtop Außenecktafel AET

NOEtop AET 1000x3310 mm

Teil-Nr. 160076


Gewicht 267 kg



NOEtop AET 1000x1325 mm

Teil-Nr. 167019


Gewicht 105 kg




NOEtop AET 1000x2650 mm

Teil-Nr. 167009

Gewicht 214 kg




Maße Lochleiste



NOEtop AET 1000x660 mm

Teil-Nr. 163009


Gewicht 55 kg




NOEtop Schalung

16.5 NOEtop Innenecke IE 250x250 mm


3310 mm hoch




2650 mm hoch




1325 mm hoch



660 mm hoch



Schnitt




Innenecke kann zum Ausschalen bis zu 4° eingeklappt werden.


Höhe [mm]	Teil-Nr.	Fläche [m²]	Gewicht [kg]
3310	160078	1.65	101
2650	167209	1.33	83.3
1325	167219	0.66	51.2
660	167249	0.33	31.1

16.6 NOEtop Außeneckwinkel AEW


16.6.1 AEW Stahl



3310 mm 2650 mm 1325 mm 660 mm




Querschnitt




Höhe [mm]	Teil-Nr.	Gewicht [kg]
3310	164045	61,0
2650	164044	50,1
1325	164043	25,1
660	164042	13,0

16.6.2 AEW Alu


3310 mm 2650 mm 1325 mm 660 mm



3310 mm 2650 mm 1325 mm 660 mm



Querschnitt




Verbindung mit Keilzwingen Teil-Nr. 138090 beim AEW ALU nicht möglich!

Höhe [mm]	Teil-Nr.	Gewicht [kg]
3310	164065	25,3
2650	164064	16,9
1325	164063	8,4
660	164061	4,2


NOEtop Schalung

16.7 Verstellbares Außeneck 60°-180° mit NOEplast-Leiste

3310 mm hoch




2650 mm hoch




Höhe [mm]	Teil-Nr.	Fläche [m ²]	Gewicht [kg]
3310	164008	0,74	100,0
2650	164007	0,60	80,8
1325	164006	0,30	44,5
660	164005	0,15	22,8


Schnitt



1325 mm hoch



660 mm hoch




Aufbau- und Verwendungsanleitung


NOEtop Schalung

16.8 Verstellbares Inneneck 60°-180° mit NOEplast-Leiste


3310 mm hoch



1325 mm hoch




660 mm hoch




Höhe [mm]	Teil-Nr.	Fläche [m ²]	Gewicht [kg]
3310	164003	1,99	140,1
2650	164002	1,59	114,0
1325	164001	0,8	63,3
660	164000	0,4	33,6


2650 mm hoch



Schnitt




Winkel W	Länge L [mm]
180	300
150	302
135	303
120	304
100	307
90	309
80	313
70	317
60	325




NOEtop Schalung

16.9 Ausgleichstafel


3310 mm hoch




2650 mm hoch




1325 mm hoch



660 mm hoch



Draufsicht




- 1 Ø26
- 2 LL17/26
- 3 Ø20 mittig
- 4 Ø30


Höhe [mm]	Teil-Nr.	Fläche [m²]	Gewicht [kg]
3310	130096	1.0	50,2
2650	137549	0.8	41,7
1325	137559	0.4	20,5
660	137569	0.2	10,3

16.10 Füllstück


3310 mm hoch




2650 mm hoch



1325 mm hoch



660 mm hoch








Draufsicht

Höhe [mm]	Teil-Nr.	Gewicht [kg]
3310	130095	23,9
2650	137309	19,1
1325	137319	9,8
660	137329	5,4

16.11 NOEtop Ausschalecke 300x300 mm
Ausschalspiel ca. 20 mm beidseitig

Höhe [mm]	Teil-Nr.	Fläche [m ²]	Gewicht [kg]
3310	137768	1,99	209,5
3000	137764	1,80	183,0
2650	137762	1,59	175,0
1325	137761	0,80	87,5



Hebel für NOEtop
Ausschalecke
Teil-Nr. 398202
Gewicht 3,9 kg


Schraube M18x160
Teil-Nr. 318900

Schraube M16x40
Teil-Nr. 313400

Füllholz  Als Ausgleich am Tafelstoß oder an der Arbeitsfuge einsetzbar.

Querbohrungen wie NOEtop-Profil

Höhe [mm]	Teil-Nr.	Fläche [m ²]	Gewicht [kg]
3310	auf Anfr.	0,17	10,8
2650	137331	0,13	8,6
1325	137332	0,07	4,3
660	137333	0,04	2,2




Höhe [mm]	Teil-Nr.	Fläche [m ²]	Gewicht [kg]
3310	auf Anfr.	0,20	10,8
2650	137334	0,16	8,6
1325	137335	0,08	4,3
660	137336	0,04	2,2

NOEtop Schalung

16.13 NOEtop Alu Tafeln

2650 mm hoch
Breite 250-883 mm



1325 mm hoch
Breite 883 mm





Tabelle der Tafeln

Teil-Nr.	Breite mm	Gewicht kg
Höhe 2650 mm		
467681	900	65
167322	883	64
167324	750	57
167326	550	46
167328	500	44
167330	450	42
167336	250	31
Höhe 1325 mm		
167340	883	34
167382	750	31
167384	550	25
167385	500	23
167387	450	22
167389	250	16

Detail Spannloch




Schrägstellung des Spannstabes
bei ø15 max. 2.4° (entspr. 42 mm/m)

16.14 NOEtop Alu Außenecktafel AET

AE-Tafel Alu 2650 mm hoch


Teil-Nr. 167363
Gewicht 70,7 kg

Schnitt



AE-Tafel Alu 1325 mm hoch
Teil-Nr. 167366
Gewicht 36,5 kg

Schnitt



- 1 ø19
- 2 LL18/40
- 3 Hutprofil
- 4 Randprofil

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung



16.15 Verbindungsmitte


NOE Toplock

für Tafelverbindung und Längenausgleiche
bis 42 mm

Teil-Nr. 137976

Gewicht 3,7 kg

zul. Zugkraft 15 KN




Multikralle

für Eckverbindung, Abschalung, Verspannung

Teil-Nr. 164030

Gewicht 3,7 kg




Aufstockzwinge

zum Aufstocken der Schalung um 200 mm

Teil-Nr. 137850

Gewicht 3,2 kg




NOE Toplock X

für Tafelverbindung und Längenausgleiche
bis 100 mm

Teil-Nr. 137960

Gewicht 4,3 kg

zul. Zugkraft 20 KN



Anstatt des Toplock X kann für
Tafelverbindungen und Ausgleiche
bis 100 mm auch das Toplock H,
Teil-Nr. 137970, verwendet werden.


Richtzwinge

zur Aufstockung von stehenden
und liegenden Tafeln

Teil-Nr. 135309

Gewicht 19,9 kg

Ansicht A : Aufstockung bei stehender Tafel



NOEtop Schalung


16.16 Verspannung

Verspannung ø 20 mm (Zul. Zugkraft nach DIN 18216: 160 KN)

Spannmutter

Teil-Nr. 680009


Gewicht 0,4 kg



Auflagerplatte

Teil-Nr. 691509


Gewicht 0,7 kg



Flügelmutter mit Platte

Teil-Nr. 691600

Gewicht 1,0 kg



Spannstab ø20



Länge 950 mm Teil-Nr. 670959 Gewicht 2,4 kg


Länge 1250 mm Teil-Nr. 671259 Gewicht 3,2 kg

Verspannung ø 15 mm (Zul. Zugkraft nach DIN 18216: 91 KN)

Sprint

Teil-Nr. 680580


Gewicht 0,7 kg



Sechskantmutter

Teil-Nr. 680900


Gewicht 0,13 kg



Flügelmutter mit Platte

Teil-Nr. 691700


Gewicht 1,0 kg



Auflagerplatte

Teil-Nr. 691400


Gewicht 0,9 kg



Auflagerplatte

Teil-Nr. 691500


Gewicht 0,6 kg



Spannstab ø15

Teil-Nr. 67

Gewicht 1,4 kg/m



Für Verspannung gegen vorhandene
Wände oder bei liegender Tafel.


Verlorene Verspannung ø 15 mm




Wellanker ø15
550 mm lang
Z = 90 kN/Stab
Teil-Nr. 542007



Schlaufenhaken
ø15
Z = 90 kN/Stab
Teil-Nr. 542005



Verankerungsschlaufe
ø15 Z = 90 kN/Stab
Teil-Nr. 542006



Aufbau- und Verwendungsanleitung
NOEtop Schalung






16.17 Gurtungen und Hammerkopfschrauben

Ausgleichstraverse
für Ausgleiche bis 250 mm

Teil-Nr. 135109
Gewicht 9,6 kg


Richtschiene

Teil-Nr. 135208
Gewicht 15,9 kg





Richtgurtung
für Endabschalungen und zur Fluchtgebung

Teil-Nr. 135210
Gewicht 21,5 kg




NOEtop Aufsatzgurtung 2640-32 mm

Teil-Nr. 541024
Gewicht 74 kg



NOEtop Aufsatzgurtung 3300-32 mm

Teil-Nr. 541025
Gewicht 92 kg




Bei Aufsatzgurtungen mit Gurtabstand 40 mm (Teil-Nr. 541034 oder Teil-Nr. 541035) sind Bohrungen für das Befestigen des Fußlagers für den NOEtop Abstützbock vorhanden.


NOEtop Schalung

Hammerkopfschraube mit Griff und integriertem Sprint

Teil-Nr. 319338
KL ≤ 125 mm
Gewicht 1,1 kg




Teil-Nr. 319339
KL ≤ 205 mm
Gewicht 1,2 kg



Verbindungsschraube


Teil-Nr. 135019
Gewicht 0,6 kg



Schwupp-Gewinde 15 mm mit
Schwupp-Sechskantmutter 30 mm
z.B. für Außenecktafeln und
Eckscharniere


Abschalungshalter 15 kN

Teil-Nr. 164032
Gewicht 0,7 kg




Abschalungshalter 25 kN

Teil-Nr. 164036
Gewicht 2,1 kg




Schraube M18x160

Teil-Nr. 318900
Gewicht 0,5 kg
zum Verschrauben der
Randprofile



Schraube M18x100


Teil-Nr. 318801
Gewicht 0,36 kg



16.18 Transportmittel

Transportstecker

Tragfähigkeit 500 kg
Teil-Nr. 136808
Gewicht 0,7 kg



Kranbügel

Teil-Nr. 135905
Gewicht 6,4 kg



Tragfähigkeit s. Betriebs-
anleitung bzw. 15.1.4

NOE 4-fach
Transportgehänge

Tragfähigkeit 2000 kg
Teil-Nr. 922910
Gewicht 13 kg

Einsatz nur entsprechend der
Betriebsanleitung zulässig !



Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung






16.19 Fundamentverspannung

Verspannungskralle

Teil-Nr. 137500

Gewicht 1,7 kg




Zum Verspannen über der Schalung oder außerhalb des Spannloches,
z.B. bei Fundamenten, Fensteraussparungen, usw.


NOEtop Fundamentklemme

Teil-Nr. 137297

Gewicht 1,5 kg



Für Bandeisenspanner beim
Schalen von Fundamenten.




Bandeisenspanner

Teil-Nr. 108031

Gewicht 24 kg

Mitte Loch ablängen!


Lochraster 50 mm




Lieferbar in 50 m-Rollen.
Zul. Zugkraft 12 kN.

16.20 Gerüste und Zubehör

Teil-Nr. 552204
Gewicht 12,4 kg




Teil-Nr. 111400
Gewicht 4,0 kg




Geländerrohr

Teil-Nr. 111403
Gewicht 5,0 kg



NOEtop
Klemmhalter
Geländerrohr
Teil-Nr. 552214
Gewicht 3,1 kg



Fallstecker 9 mm
für Geländerrohr
Teil-Nr. 890834

Plastikstopfen


(Gebinde = 250 Stück)

Teil-Nr.	Form	Farbe	Verwendungszweck
693409	mit gewölbtem Kopf	weiß	für Spannloch NOEtop Ø30 mm
693900		weiß	für Spannloch NOEtop Alu Ø23 mm
693600		hellgrau	für Außenecktafel Ø25 mm

NOEtop Schalung


Klapptbares Betoniergerüst 2650 mm (mit Dielenbelag)

Teil-Nr. 552210 Gewicht 180,8 kg




Klapptbares Betoniergerüst 1325 mm

Teil-Nr. 552211 Gewicht 112 kg




Klapptbares Betoniergerüst 2650 mm mit Luke


Teil-Nr. 552212 Gewicht 250,3 kg




Schnitt angebaut



Schnitt geklappt



Schnitt angebaut




Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




Betoniergerüst Stirngeländer

Teil-Nr. 552218

Gewicht 18,3 kg



Anbringen des Stirngeländers am Betoniergerüst




Betoniergerüst Stirngeländer anbringen:


- Betoniergerüst an Schalung einhängen, aufklappen und sichern.
- Stirngeländer Teil-Nr. 552218 aufsetzen, wobei der Bolzen in die Bohrung des Belags eingesteckt werden muss.
- Stirngeländer zum Geländerrohr der Bühne drehen und Haltebügel am Geländerrohr ansetzen.
- Haltebügel mit Stecker sichern.

NOEtop Schalung


NOEtop Betoniergerüst Stahl 2650 mm
Teil-Nr. 552241 Gewicht 173 kg




NOEtop Betoniergerüst Stahl 1325 mm
Teil-Nr. 552243 Gewicht 134 kg




NOEtop Betoniergerüst Stahl 2650 mm mit Luke
Teil-Nr. 552240 Gewicht 184 kg




Schnitt angebaut



Schnitt geklappt



NOEtop Betoniergerüst
AE links und rechts
Teil-Nr. 552267 Gewicht 50 kg





NOEtop Schalung

NOEtop Gerüstboden 2600 mm ohne Luke

Teil-Nr. 550014



Gewicht 58,4 kg



NOEtop Gerüstboden 2600 mm mit Luke

Teil-Nr. 550010



Gewicht 67,4 kg



NOEtop Gerüstboden 1300 mm mit Luke

Teil-Nr. 550012

Gewicht 47,3 kg




Schutzgeländer-zwinge

Teil-Nr. 900052

Gewicht 14 kg

a = 30-825 mm




NOEtop Schalung

NOEtop Stirngeländer

Teil-Nr. 552216



Gewicht 14,5 kg



NOEtop Adapter Stirngeländer

Teil-Nr. 552217

Gewicht 1,7 kg




Stirngeländer an
Laufgerüstkonsole und
Geländerrohr angebaut.


Gerüstboden Adapter für stirnseitiges Geländerrohr

Teil-Nr. 550025

Gewicht 1,0 kg



Gerüstboden Adapter Geländerrohr Teil-Nr. 550025




Stirngeländer an
Gerüstboden Stirnseite
angebaut.

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




NOE LSS Leitern


LSS Leiter 2975-11
Teil-Nr. 126760




LSS Leiter 2695-10
Teil-Nr. 126761




LSS Leiter 2415-9
Teil-Nr. 126762



LSS Leiter 1855-7
Teil-Nr. 126763




LSS Leiter 1015-4
Teil-Nr. 126764



TOP XLS Leiterhalter


Teil-Nr. 550024
Gewicht 8,3 kg



zzgl. Hammerkopfschraube mit
Griff zur Befestigung
Teil-Nr. 319338



NOEtop S Leiterhalter

Teil-Nr. 550023
Gewicht 9,4 kg



Einhängekopf für Hutprofil


Teil-Nr. 556924
(nur Kauf)
Gewicht 0,4 kg



Zum Eihängen des klappbaren
Betoniergerüsts in das Hutprofil.
Der Kopf wird anstelle des
vorhandenen Kopfes montiert.

Auftriebsicherung mit Fixierkralle

Teil-Nr. 136701
Gewicht 1,2 kg



NOEtop Schalung


16.21 Richtstreiben

Stütze zug-/druckfest 1000-1510 mm

Teil-Nr. 697026

Gewicht 9,4 kg

zul. Tragkraft 29,7 KN




Stütze zug-/druckfest 2100-3650 mm

Teil-Nr. 697027

Gewicht 19,1 kg

zul. Tragkraft 29,7 - 12,8 KN




Stütze zug-/druckfest 2800-5000 mm

Teil-Nr. 697028

Gewicht 25,7 kg

zul. Tragkraft 29,7 - 6,8 KN




Stütze zug-/druckfest 5000-7500 mm

Teil-Nr. 697133

Gewicht 60,1 kg


zul. Tragkraft 20,0 - 11,1 KN



Fußplatte für Schrägstützen

Teil-Nr. 697014


Gewicht 3,8 kg



L-Stecker D16

Teil-Nr. 697010


Gewicht 0,34 kg



NOEtop Richtstützenanschluss

Teil-Nr. 697032

Gewicht 3,0 kg



Federstecker 4 mm

Teil-Nr. 913304

zur Sicherung des L-Steckers
Gewicht 0,02 kg

Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




16.22 Schalungsauflager

NOEtop Schalungsauflager


Verstellbereich 75 mm

Teil-Nr. 164700

Gewicht 9,8 kg




Sep. AuV des
Schalungsaufglagers
beachten!



NOE Ankerhülse

Gebinde 50 Stück


Teil-Nr. 694901



NOE Nagelteller

Gebinde 50 Stück

Teil-Nr. 694903



NOEtop Bundschraube

DW 15 x 105

Teil-Nr. 164704

Gewicht 0,3 kg



Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125

Gebinde 250 Stück


Teil-Nr. 380027

d = 3 mm, 2 Stück einbauen wenn Ankerhülse mit Nagelteller eingebaut wurde

NOE Verschlussstopfen

Gebinde 50 Stück


Teil-Nr. 694904



NOE Nagelstopfen

Gebinde 50 Stück

Teil-Nr. 694902



NOEtop Schalung


Anhang I:

Außenecktafeln b=750 mm

NOEtop AET 750x3310 mm

Teil-Nr. 160077


Gewicht 169 kg



NOEtop AET 750x1325 mm

Teil-Nr. 167020


Gewicht 71 kg





NOEtop AET 750x2650 mm

Teil-Nr. 167010

Gewicht 137 kg




Maße Lochleiste



NOEtop AET 750x660 mm

Teil-Nr. 163010

Gewicht 50 kg




Aufbau- und Verwendungsanleitung NOEtop Schalung




Einsatz der Außenecktafel


Ansicht Lochleiste AET normal



AET gedreht



Detail A: Tafelverbindung




- 1 Schwupp-Sprint Teil-Nr. 680580
- 2 Verbindungsschraube Teil-Nr. 135019
- 3 Auflagerplatte Teil-Nr. 691500
- 4 Plastikstopfen Teil-Nr. 693500 für AET

Anzahl der Verbindungen

Tafelhöhe	Anzahl
3310 mm	4
3000 mm	4
2650 mm	4
1325 mm	2
660 mm	2

Schalung der Außenecke




Die dargestellte Ecke kann auch spiegelbildlich erstellt werden.
Zum Einbau der Ausgleiche siehe Kapitel 5 und 6.

Wandstärke	W_1		W_2	
	Loch	AET	Passtafel B [mm]	Ausgleich [mm]
150	5	normal	400	---
175	8	gedreht	400	25 außen
200	4	normal	450	---
240	9	gedreht	500	10 innen
250	3	normal	500	---
300	2	normal	550	---
315	10	gedreht	550	15 außen
350	1	normal	550	50 außen
350	11	gedreht	550	50 außen

Zur Aufnahme der Zugkräfte die Angaben von Kapitel 9 beachten!

Schalung von Rechteckstützen

für Querschnitte von 100x100 bis 600x600 mm im Raster von 50 mm



z.B. 400x400 mm

Mögliche Stützenbreiten

Loch	AET normal	AET gedreht
1	600	---
2	550	---
3	500	100
4	450	150
5	400	200
6	350	250
7	300	300
9	---	490
11	---	600

NOEtop Schalung


Anhang II:

Tafelhöhe 3000 mm (symmetrisches Tafelbild)


S.

Breite 250-1325 mm


Ansicht



Schnitt




Detail Spannloch



Schrägstellung des Spannstabes
bei ø20 max. 2,2° (entspr. 38 mm/m) bei
ø15 max. 5,1° (entspr. 89 mm/m)

Profile



- 1 ø19
- 2 LL18/40
- 3 Hutprofil
- 4 Randprofil

Schalungselemente
Höhe 3000 mm

Schaltfel belegt				
Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht kg	Teil-Nr.
1325	3000	3,98	233,9	169942
1250		3,75	223,5	169941
1000		3,00	189,2	169944
750		2,25	155,0	169945
500		1,50	120,6	169946
450		1,35	112,4	169947
400		1,20	107,9	169948
250		0,75	85,7	169949

Aufbau- und Verwendungsanleitung
NOEtop Schalung




NOEtop Multifunktionstafel MFP

MFP 1325x3000 mm

Teil-Nr. 169935 Gewicht 296 kg


Schnitt



NOEtop Innenecke IE 250x250 mm

Teil-Nr. 169964
Gewicht 130 kg

Schnitt




NOEtop Außenecktafel AET

AET 750x3000 mm

Teil-Nr. 169959 Gewicht 158 kg


Schnitt



NOEtop Außeneckwinkel ALU AEW

Teil-Nr. 164066
Gewicht 25 kg

Schnitt




NOEtop Schalung


NOEtop Verstellbares Inneneck

Teil-Nr. 164017

Gewicht 111,3 kg



Schnitt




NOEtop Verstellbares Außeneck

Teil-Nr. 164018

Gewicht 90,5 kg

Schnitt




Querschnitt siehe 16.8.

NOEtop Schalung


NOEtop Großflächentafel 2650x3000 mm - horizontale Gurtung

Teil-Nr. 169930


Gewicht 533 kg




Schnitt



Querschnitt



Ansicht Spannstellen




NOEtop Schalung


NOEtop Großflächentafel 2400x3000 mm - horizontale Gurtung

Teil-Nr. 169936


Gewicht 504 kg




Schnitt



Querschnitt



Ansicht Spannstellen




NOEtop Schalung


NOEtop Großflächentafel 2400x3000 mm - vertikale Gurtung

Teil-Nr. 169931


Gewicht 514 kg




Schnitt



Querschnitt



Ansicht Spannstellen



NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG
Kuntzestr. 72
73079 Süssen
Tel. +49 7162 13-1
info@noe.de
www.noe.eu

Belgien
NOE-Bekistingtechniek N.V.
Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
info@noe.be
www.noe.eu

Frankeich
NOE-France
Depot Central
7 rue Maurice Bellonte
02100 Saint Quentin
info@noefrance.fr
www.noe.eu

Niederlande
NOE-Bekistingtechniek b.v
Postbus 25
4240 CA ARKEL
info@noe.nl
www.noe.eu

Österreich
NOE-Schaltechnik GmbH & Co KG
Trientlgasse 25
6020 Innsbruck
noe@noe-schaltechnik.at
www.noe.eu

Polen
NOE-PL Sp. z.o.o.
ul. Jeziorki 84
02-863 Warszawa
noe@noe.pl
www.noe.pl

Schweiz
NOE-Schaltechnik GmbH
Nordringstrasse 28
4702 Oensingen
info@noe.ch
www.noe.eu